

**PHILIPS**

**AVENT**

Baby monitor DECT

 Product Picture

SCD530/00



## Temperatura sana e comfort totale

Zero interferenze, garanzia della tecnologia DECT

La nuova gamma di baby monitor DECT di Philips Avent ti permette di rilassarti in completa tranquillità, con la sicurezza che il tuo bambino stia bene anche quando non sei nella sua stanza.

### **Zero interference**

- Tecnologia DECT con eliminazione completa delle interferenze

### **Crystal clear sound**

- Spie LED che segnalano i livelli di rumorosità
- Scelta del livello audio migliore per il tuo ambiente
- Estrema tranquillità, grazie a un audio nitidissimo

### **330 m range**

- Fino a 24 ore di durata prima della ricarica
- La sicurezza di un collegamento costante
- Portata di funzionamento molto lunga per una mobilità totale

### **Comfort totale**

- Collegamento costante con l'interfono genitore
- Attivazione a distanza di ninne nanne e luce soffusa
- Controlla i livelli di umidità e temperatura nella stanza del tuo bambino

# In evidenza

## Nessun rischio di interferenze

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

## Audio nitidissimo e affidabile

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bimbo con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento

## Durata superiore

La piccola unità genitore ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 24 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica

## Sensore di temperatura e umidità

Il sensore combinato della temperatura e dell'umidità consente di monitorare la temperatura della stanza del tuo bimbo. La temperatura del corpo di un bambino non è facilmente regolabile come quella di un adulto, per cui anche una minima variazione di temperatura, o l'eccessiva o scarsa presenza di umidità, può renderlo irrequieto. Se la temperatura della stanza del tuo bimbo subisce variazioni, ti verrà inviato immediatamente un segnale da uno speciale sensore combinato della temperatura e dell'umidità, attraverso il display digitale dell'unità genitore. Monitoraggio completo della temperatura della stanza del bimbo

## Spie LED per segnalare interferenze

Le spie vengono attivate per indicare il livello audio nella stanza del tuo bimbo. Anche con l'unità genitore disattivata, un segnale acustico vibrante ti informerà quando viene raggiunto il livello audio impostato

## Portata di funzionamento estesa

Dotato di una portata di funzionamento di 330 m, clip per cintura e tracolla per consentirti la mobilità totale in tutti gli ambienti della casa. Quando sei fuori casa, potrai proteggere il tuo baby monitor utilizzando la pratica borsa da viaggio

## Sensibilità regolabile dell'audio

Ti consente di regolare i livelli di audio e volume, per cui sarai in grado di sentire qualsiasi piccolo rumore emesso dal tuo bimbo

## Segnali fuori portata/batteria scarica

L'unità genitore del baby monitor Philips Avent ti avvisa quando la batteria è scarica o se sei fuori portata

## Ninne nanne e luce soffusa

Quando metti il tuo bimbo a letto, potrebbe ancora essere irrequieto. Per calmarlo e conciliare il suo sonno, utilizza la luce calda e soffusa attivabile dall'unità bambino o genitore (l'attivazione a distanza non è disponibile negli USA). Per calmare un bimbo irrequieto non c'è nulla di meglio che una bella ninna nanna. Da qualsiasi stanza della casa, puoi selezionare una delle 5 melodie rilassanti che conciliano il sonno del tuo bimbo in un batter d'occhio (l'attivazione a distanza non è disponibile negli USA).

## Comunicazione a 2 vie

A volte, tutto ciò che serve al tuo bimbo è il suono rilassante della tua voce. Selezionando questa funzione essenziale con un solo clic, puoi collegarti con il tuo bimbo da qualsiasi ambiente della casa

# Specifiche

## Assorbimento

**Tempo di durata della batteria:** 24 ore  
**Alimentazione:** 120 V (USA)  
**Alimentazione:** 220 - 240 V  
**Tempo di carica:** 3 ore

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

**Selezione automatica dei canali**  
**Banda di frequenza:** DECT  
**Numero di canali:** 120

## Fasi di crescita

**Stadio:** Gravidanza, Da 0 a 6 mesi

## Specifiche tecniche

**Intervallo di temperatura di funzionamento:** 10 - 40 °C  
**Intervallo di temperatura di conservazione:** 10 - 40 °C

## Funzioni utili

**Avviso automatico copertura assente**  
**Indicazione batteria scarica**  
**Indicatore di alimentazione**  
**Indicatore di ricarica della batteria**  
**Controllo della sensibilità**  
**Controllo del volume**  
**Spie del livello audio**  
**Avviso con vibrazione**

## Accessori

**Batterie**  
**Gancio per cintura, tracolla e borsa da viaggio**  
**Caricabatterie per l'unità genitore**  
**Adattatore CA/CC**  
**DFU/ manuale dell'utente**  
**Guida rapida**

## Dati logistici

**Dimensioni scatola F (L x A x P):** 305 x 135 x 187 mm

