

# PHILIPS

## AVENT

### 패스트(FAST) 보틀워머

균일하게 데워져 과열되는 부분이 없음

빠르게 데우기

부드러운 해동

이유식 데우기



SCF355/00



## 자사 제품 중 가장 빠른 전기 보틀워머 빠르고 균일하게 데워지는 모유

바쁜 와중에도 필립스 아벤트 보틀워머는 단 3분 만에 모유를 빠르고 균일하게 데워줍니다. 작동이 간단할 뿐만 아니라 손쉬운 해동 설정을 갖추고 있어 이유식을 데우는 데도 사용할 수 있습니다.

#### 편리한 사용

- 제공되는 유용한 데우기 안내서로 손쉬운 작동
- 모유를 따뜻하게 유지

#### 편리함과 호환 가능성

- 필립스 아벤트 젖병 및 용기와 호환 가능

#### 고른 데우기

- 빠르고 균일하게 데우기

#### 빠르게 데우기

- 젖병을 3분 만에 데우기

# 주요 제품

## 3분 만에 데우기



보틀 워머는 150ml/5oz의 모유를 3분 만에 데웁니다.\*

## 빠르고 균일하게 데우기



보틀 워머는 빠르고 균일하게 모유를 데우며, 모유가 데워지는 동안 계속 순환하므로 과열되는 부분도 없습니다.

## 뛰어난 호환성

보틀워머는 필립스 아벤트 젓병 및 용기\*와의 호환성이 뛰어납니다. 편리하게 젓병과 이유식 용기를 데우는 데 사용할 수 있습니다.

## 손쉬운 작동

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

보틀워머의 조절기를 돌려 스위치를 켜고 데우기 설정을 선택하십시오. 보틀워머에 유용한 데우기 참조표가 제공되어 데우는 데 얼마나 시간이 걸리는지 쉽게 가능할 수 있습니다.

## 모유를 따뜻하게 유지



모유 또는 이유식을 천천히 데우고 적당한 온도로 따뜻하게 유지시켜주므로 필요할 때 바로 아기에게 먹일 수 있습니다.

# 사양

## 제품 재질

ABS: 가능\*  
PP: 가능\*

## 기술 사양

전력 소비량: 300 W  
전압: 220~240V, 50/60Hz  
안전 등급: 1등급

## 크기 및 무게

제품 크기(WxHxD): 160.4 x 139.9 x 148.55 mm  
제품 패키지 규격(WxHxD): 175 x 185 x 160 mm

## 원산지

디자인: 유럽  
생산지: 중국

## 구성품

보틀워머: 1개 개입

## 발달 단계

단계: 전체

