

PHILIPS

AVENT

Elektroniczna niania DECT

100% prywatności i brak zakłóceń

Krystalicznie czysty dźwięk

Lampka nocna i kołysanki



SCD711/52



Najbardziej niezawodne połączenie z dzieckiem 100% prywatności, brak zakłóceń

Krystalicznie czysty dźwięk naszej elektronicznej niani SCD711 daje rodzicom poczucie pełnego bezpieczeństwa. Dzięki czujnikowi temperatury, uspokajającej lampce nocnej i łagodnym kołysankom stworzysz dziecku idealne warunki do odpoczynku.

Swoboda i elastyczność

- Niezwykle długi czas działania zapewnia całonocne monitorowanie
- Maksymalny zasięg: 330 m*

Niezawodne połączenie oraz pewność przez cały czas

- Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń i 100% prywatności
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologii DECT
- Powiadomienie o łączności za pośrednictwem wskaźnika LED
- Energooszczędny tryb ECO umożliwiający zmniejszenie mocy transmisyjnej
- Umożliwia monitorowanie temperatury w pokoju dziecka oraz skonfigurowanie ostrzeżeń

Uspokajanie i sen

- Lampka nocna i kołysanki dające poczucie bezpieczeństwa i pomagające uśpić dziecko
- Porozmawiaj z dzieckiem na odległość

Zalety

100% prywatności i brak zakłóceń



Technologia DECT zapewnia bezpieczne i poufne połączenie, dzięki czemu będziesz jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi Twoje dziecko. Gwarantuje również brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych).

Krystalicznie czysty dźwięk

Technologia DECT zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł wyraźnie usłyszeć każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha.

Tryb Smart ECO



Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie minimalizuje transmisję dźwięku, wydłużając czas działania baterii. Im bliżej dziecka się znajdujesz, tym mniej mocy potrzeba do uzyskania doskonałego połączenia.

Maksymalny zasięg: 330 m*



*Zasięg w pomieszczeniu: do 50 m; zasięg na zewnątrz: do 330 m

Niezwykle długi czas działania



Wygodny, ładowany odbiornik zapewnia nawet 18 godzin bezprzewodowego działania bez konieczności ładowania.

Powiadomienie o łączności



3 wskaźników poziomu hałasu informuje o poziomie dźwięku w pokoju dziecka, nawet gdy odbiornik jest wyciszony. Dzięki wskaźnikowi połączenia zawsze wiesz, kiedy niania znajduje się w zasięgu i utrzymuje połączenie. Odbiornik sygnalizuje utratę zasięgu przez nianię oraz niski poziom naładowania baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz łączność z dzieckiem.

Lampka nocna i 5 kołysanek



Nic tak nie uspokoi zdenerwowanego dziecka, jak łagodna kołysanka albo ciepłe i spokojne światło lampki nocnej. Z dowolnego pokoju możesz wybrać jedną z 5 odprężających melodii, które pomogą Twojemu dziecku zasnąć, a także włączyć lampkę nocną.

Porozmawiaj z dzieckiem na odległość



Czasami dziecko potrzebuje tylko uspokajającego tonu Twojego głosu. Dzięki tej niezbędnej funkcji jednym kliknięciem możesz mówić do niego z dowolnego miejsca w domu.

Czujnik temperatury i ostrzeżenia



Ponieważ dzieci nie są jeszcze w stanie regulować temperatury ciała tak skutecznie jak dorośli, niewielkie zmiany mogą wywołać ich zaniepokojenie. Czujnik temperatury umożliwia monitorowanie warunków w pokoju dziecka, a także skonfigurowanie niestandardowych ostrzeżeń o zmianie temperatury.

Dane techniczne

W zestawie

Nadajnik
Akumulatory: 2 baterie AA
Baterie do nadajnika: Nie
Zaczepek na pasek
Odbiornik
Zasilacz: 2x

Transmisja

Automatyczny wybór kanału
Pasma częstotliwości: DECT

Udogodnienia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg
Wskaźnik ładowania baterii

Wskaźniki poziomu głośności
Regulacja jasności
Regulacja głośności
Ekran LCD
Regulator czułości mikrofonu

Moc

Zasilanie: 120 V (USA), 220–240 V
Czas ładowania odbiornika: Do 10 godz.
Czas działania odbiornika: Do 18 godz.

Dane techniczne

Zakres temperatur eksploatacji: 0–40 °C

Właściwości

Nadajnik z funkcją bateryjnego podtrzymywania zasilania
Uspokajające światło nocne

Technologia DECT

Maksymalny zasięg w pomieszczeniu: 50 m
Energoszczędny tryb Smart ECO
Maksymalny zasięg na zewnątrz: 330 m
Funkcja dwukierunkowej komunikacji
Czujnik temperatury
Odbiornik zasilany bateryjnie i sieciowo
Światła uruchamiane dźwiękiem: 3 wskaźniki LED
Uspokajające kołysanki
Powiadomienie o łączności: Tak, za pomocą wskaźników LED

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego (S x W x G): 220 x 156 x 94 mm

