

PHILIPS

AVENT

Rask flaskevarmer

Varmer jevnt, ingen ujevn varme

Varmer opp raskt

Skånsom tining



SCF355/00



Den raskeste elektriske flaskevarmeren vår Varmer opp melk raskt og jevnt

Når du har det travelt, kan du bruke denne Philips Avent-flaskevarmeren til å varme opp melk i løpet av tre minutter. Den er enkel å bruke, har en praktisk tineinnstilling, og kan også brukes til å varme opp babymat.

Lett å bruke

- Enkel å bruke med nyttig oppvarmingsveiledning
- Hold melken varm

Praktisk og kompatibel

- Kompatibel med flasker og beholdere fra Philips Avent

Jevn oppvarming

- Varmer opp raskt og jevnt

Rask oppvarming

- Varmer opp babyflasker på tre minutter

Høydepunkter

Varmer opp på tre minutter



Flaskevarmeren varmer opp 150 ml / 5 oz med melk på bare tre minutter*.

Varmer opp raskt og jevnt



Flaskevarmeren varmer opp raskt og jevnt. Ved å sirkulere melken kontinuerlig mens den varmes opp, unngås også ujevn oppvarming.

Fullstendig kompatibel

Flaskevarmeren er fullstendig kompatibel med alle flasker og beholdere fra Philips Avent*. Bruk den til å varme opp flasker og babymatbeholdere på en praktisk måte.

Enkel å bruke

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Bare vri på bryteren for å slå babyflaskevarmeren på og velge varmeinnstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referansetabell for oppvarming, slik at du enkelt kan se hvor lang tid oppvarmingen vil ta.

Hold melken varm



Melk eller babymat varmes opp langsomt, holdes varm ved riktig temperatur, og er klar når du trenger den.

Spesifikasjoner

Mål og vekt

Produktmål (B x H x D):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Mål på esken (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

Utviklingstrinn

Trinn: Alle

Opprinnelsesland

Designet i: Europa

Produsert i: Kina

Følgende er inkludert:

Flaskevarmer: 1 pcs

Produktmateriale

ABS

PP

Tekniske spesifikasjoner

Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

Power consumption: 300 W

Safety Classification: Klasse 1



* I tilfellet =< 150 ml / 5 oz melk ved en temperatur på 20 °C / 70 °F i en Philips Avent Classic-/Natural-flaske på 260 ml / 9oz.

* Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-flasker på 60 ml / 2 oz kan ikke brukes i denne flaskevarmeren