

PHILIPS

AVENT

Elektroniczna niania DECT

100% prywatności i brak zakłóceń

Krystalicznie czysty dźwięk

Tryb nocny zapewniający odpoczynek

Tryb wibracji i tryb nocny



SCD721/26



Najbardziej niezawodne połączenie z dzieckiem 100% prywatności, brak zakłóceń

Krystalicznie czysty dźwięk elektronicznej niani DECT SCD721 zapewnia zaawansowane monitorowanie bez zakłóceń. Urządzenie wyposażone jest w czujnik temperatury, uspokajającą lampkę nocną, kołysanki i specjalny tryb nocny zapewniający spokojne warunki odpoczynku dla Ciebie i Twojego dziecka.

Swoboda i elastyczność

- Stacja dokująca umożliwiająca wygodne ładowanie
- Niezwykle długi czas działania zapewnia całonocne monitorowanie
- Tryb nocny zapewniający odpoczynek dzięki przyciemnionemu wyświetlaczowi i wyciszonym dźwiękom
- Maksymalny zasięg: 330 m*

Niezawodne połączenie oraz pewność przez cały czas

- Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń i 100% prywatności
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologii DECT
- Powiadomienie o łączności za pośrednictwem wskaźnika LED
- Energooszczędny tryb ECO umożliwiający zmniejszenie mocy transmisyjnej
- Umożliwia monitorowanie temperatury w pokoju dziecka oraz skonfigurowanie ostrzeżeń

Uspokajanie i sen

- Lampka nocna i kołysanki dające poczucie bezpieczeństwa i pomagające uśpić dziecko
- Porozmawiaj z dzieckiem na odległość

Zalety

100% prywatności i brak zakłóceń



Technologia DECT zapewnia bezpieczne i poufne połączenie, dzięki czemu będziesz jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi Twoje dziecko. Gwarantuje również brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych).

Krystalicznie czysty dźwięk

Technologia DECT zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł wyraźnie usłyszeć każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha.

Tryb Smart ECO



Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie minimalizuje transmisję dźwięku, wydłużając czas działania baterii. Im bliżej dziecka się znajdujesz, tym mniej mocy potrzeba do uzyskania doskonałego połączenia.

Maksymalny zasięg: 330 m*



*Zasięg w pomieszczeniu: do 50 m; zasięg na zewnątrz: do 330 m

Niezwykłe długi czas działania



Wygodny, ładowany odbiornik zapewnia nawet 18 godzin bezprzewodowego działania bez konieczności ładowania.

Powiadomienie o łączności



5 wskaźników poziomu hałasu informuje o poziomie dźwięku w pokoju dziecka, nawet gdy odbiornik jest wyciszony. Dzięki wskaźnikowi połączenia zawsze wiesz, kiedy niania znajduje się w zasięgu i utrzymuje połączenie. Odbiornik sygnalizuje utratę zasięgu przez nianię oraz niski poziom naładowania baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz łączność z dzieckiem.

Tryb nocny zapewniający odpoczynek



Dostosuj ustawienia ostrzeżeń i odbieraj powiadomienia dzięki cichemu i dyskretnemu trybowi wibracji. Łatwe przejście do trybu nocnego za naciśnięciem przycisku umożliwia przyciemnienie światła i wyświetlacza oraz wyciszenie dźwięków.

Lampka nocna i 5 kołysanek



Nic tak nie uspokoi zdenerwowanego dziecka, jak łagodna kołysanka albo ciepłe i spokojne światło lampki nocnej. Z dowolnego pokoju możesz wybrać jedną z 5 odprężających melodii, które pomogą Twojemu dziecku zasnąć, a także włączyć lampkę nocną.

Wygodna podstawa ładująca

Stacja dokująca stanowi najwygodniejszy sposób ładowania odbiornika. Umieść ją w sypialni, aby pozostawić na niej urządzenie na noc, aż do naładowania. W trakcie dnia możesz używać jej jako uchwytu.

Porozmawiaj z dzieckiem na odległość



Czasami dziecko potrzebuje tylko uspokajającego tonu Twojego głosu. Dzięki tej niezbędnej funkcji jednym kliknięciem możesz mówić do niego z dowolnego miejsca w domu.

Dane techniczne

W zestawie

Nadajnik
Akumulatory: 2 baterie AA
Baterie do nadajnika: Nie
Zaczepek na pasek
Podstawa ładowująca
Odbiornik
Zasilacz: 2x

Transmisja

Automatyczny wybór kanału
Pasma częstotliwości: DECT

Udogodnienia

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
Wskaźnik ładowania baterii
Wskaźniki poziomu głośności

Regulacja głośności
Regulacja jasności
Ekran LCD
Regulator czułości mikrofonu

Moc

Zasilanie: 120 V (USA), 220–240 V
Czas ładowania odbiornika: Do 10 godz.
Czas działania odbiornika: Do 18 godz.

Dane techniczne

Zakres temperatur eksploatacji: 0–40 °C

Właściwości

Nadajnik z funkcją bateryjnego podtrzymywania zasilania
Stacja ładowująca
Uspokajające światło nocne
Technologia DECT
Maksymalny zasięg w pomieszczeniu: 50 m

Energooszczędny tryb Smart ECO

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 330 m
Funkcja dwukierunkowej komunikacji
Czujnik temperatury
Odbiornik zasilany bateryjnie i sieciowo
Światła uruchamiane dźwiękiem: 5 wskaźników LED
Uspokajające kołysanki
Powiadomienie o łączności: Tak, za pomocą wskaźników LED
Tryb nocny zapewniający odpoczynek: Tak, przyciemniony wyświetlacz i dźwięki
Dyskretny tryb wibracji

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego
(S x W x G): 220 x 156 x 94 mm

