

# PHILIPS

## AVENT

### Быстрый подогреватель бутылочек

Равномерный подогрев без  
перегрева

Быстрый подогрев

Бережная разморозка

Подходит для подогрева детского  
питания



SCF355/00



## Электрический подогреватель для быстрого разогрева

### Подогревает молоко быстро и равномерно

Если вы устали, подогреватель бутылочек Philips Avent разогреет молоко быстро и равномерно всего за 3 минуты. Простой в использовании прибор с функцией размораживания также подходит для подогрева детского питания.

#### Легко использовать

- Инструкция по подогреву для удобства использования
- Поддержание температуры

#### Удобство и совместимость

- Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек
- Совместимость с бутылочками и контейнерами Philips Avent
- Используйте для подогрева детского питания

#### Равномерный подогрев

- Подогревает быстро и равномерно

#### Быстрый подогрев

- Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

## Особенности

### Подогрев за 3 минуты



Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты\*.

### Подогревает быстро и равномерно



Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

### Функция бережной разморозки



Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.

### Подходит для подогрева детского питания



Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.

### Полная совместимость

Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent\*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

### Легкость в использовании

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Просто поверните регулятор для включения подогревателя и выберите нужную настройку. В комплект подогревателя бутылочек входит удобная таблица с инструкциями по подогреву, в которой указано время работы прибора.

### Поддержание температуры



После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.

## Характеристики

### Материал изделия

ABS-пластик  
PP

### Технические характеристики

Напряжение: 220–240 В, 50–60 Гц  
потребляемая мощность: 300 Вт  
Классификация по степени безопасности: 1 класс

### Вес и габариты

#### Размеры изделия (ШхВхГ):

160,4 x 139,9 x 148,55 миллиметра

#### Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г):

175 x 185 x 160 миллиметра

### Страна изготовления

Разработано: Европа

Произведено: Китае

### В комплект входят:

Подогреватель бутылочек: 1 шт.

### Этапы взросления

Этап: Все



\* При использовании 150 мл молока (или меньше) при температуре 20 °C, для бутылочки Philips Avent серии Classic/Natural 260 мл.

\* Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.