

PHILIPS

Odšťavňovač

Viva Collection

500 W

Technologie QuickClean

Odšťavní 1,5l najednou

Drip stop, nálevka

HR1837/00



Maximum šťávy. Minimum námahy.

Vše v jednom kompaktním designu

Vysoké procento vymačkané šťávy a čištění za méně než 1 minutu, to představuje odšťavňovač Philips Viva Collection. Udělejte si radost a dopřejte si každý den domácí ovocnou či zeleninovou šťávu plnou vitamínů.

Čerstvý džus každý den

- Kompaktní odšťavňovač vždy po ruce na kuchyňské lince
- Odšťavňujte přímo do sklenice
- Odšťavnění až 1,5 l najednou

Umyto během 1 minuty!

- Technologie QuickClean
- Sítko QuickClean
- Veškerá dužina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
- Hladký povrch, který se snadno čistí

Snadné použití

- Odšťavněte všechny bobule najednou díky trychtýři
- Snadná kontrola dužiny díky průhledné nádobě na dužinu
- Systém Drip Stop zabraňuje odkapávání šťávy
- Všechny odnímatelné části lze umístit do myčky



asimpleswitch.com

Přednosti

Kompaktní provedení



Vzhledem ke své poloviční velikosti* zabere tento odšťavňovač pouze minimum místa. Můžete jej ponechat na kuchyňské lince nebo jej snadno uložit.

Okamžité podávání



Tento odšťavňovač vám umožní použít vlastní sklenici (max. výška 12 cm). Umístěte ji přímo pod vestavěný kohoutek a můžete odšťavňovat.

Odšťavnění až 1,5 l najednou



Můžete připravit až 1,5 litru šťávy najednou, aniž by bylo nutné vysypávat nádobu na dužinu.

Technologie QuickClean



Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete zvládnout za 1 minutu díky integrované nádobě na dužinu a hladkému povrchu.

Sítka QuickClean



S běžným odšťavňovačem dochází k zachycení mnoha vláken z dužiny v sítku, které se pak velmi těžko čistí. Díky technologii QuickClean je povrch sítka hladký, což umožňuje jednoduché čištění sítka běžnou kuchyňskou houbičkou.

Integrovaná nádoba na dužinu



Dužina se hromadí pouze tam, kde má v nádobě na dužinu odšťavňovače Philips. To znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst, kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír lze nádobu od dužiny velmi snadno omýt.

Hladký povrch, který se snadno čistí

Odšťavňovač má oblý tvar a hladký povrch, abyste jej mohli snadno opláchnout.

Trychtýř na bobule



Vkládání bobulí a menšího ovoce do plnicí trubice odšťavňovače je snadnější a rychlejší s trychtýřem na bobule, který umožňuje vložit více ovoce najednou.

Průhledná nádoba na dužinu



Užijte si pravé interaktivní odšťavňování. Víko a nádoba na dužinu jsou průhledné, takže uvidíte ovoce a zeleninu při odšťavňování. Také uvidíte, když je nádoba plná, takže budete vědět, kdy ji vyprázdnit.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Specifikace provedení

Barva: Kovově šedá a inkoustově černá

Materiál krytu: Hliník

Materiál džbánu: Plast

Materiál nádoby na dužninu: Plast

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Bezpečnostní svorky: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Jedna optimalizovaná rychlost: Pro veškeré ovoce

Technické údaje

Spotřeba: 500 W

Napětí: 220/240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 0,80 m

Nádoba na dužninu: 1 L

Průměr plnicí trubice: 55 mm

Kapacita džbánu na džus: 500 ml

Příslušenství

Trychtýř na bobule: Ano

