

# PHILIPS

Seria 2000  
Nawilżacz powietrza

Technologia NanoCloud

Zasięg działania: 25 m<sup>2</sup>

Tryb Automatyczny

Wydajność nawilżania: 220 ml/h



HU4803/01



## Zdrowsze powietrze

dzięki technologii NanoCloud i automatycznej kontroli

Automatyczna kontrola i inteligentna technologia parowania. Nawilżacz powietrza firmy Philips pozwala precyzyjnie pozbyć się problemu suchego powietrza. Równomiernie rozprowadza nawilżone powietrze w pomieszczeniu, rozprzestrzeniając o 99% mniej bakterii w porównaniu z nawilżaczami ultradźwiękowymi.

### Zdrowsze powietrze

- Bezpieczniej i bardziej higienicznie, bez białego osadu\* i mokrych plam
- Równomierne rozprowadzanie nawilżonego powietrza w pomieszczeniu
- Ustawienia nawilżania umożliwiają dokładną kontrolę poziomu nawilżenia
- Tryb automatycznego ustawiania nawilżenia zapewnia spokój

### Zawsze

- Czujnik Healthy Air Protect ostrzega o konieczności ponownego napełnienia zbiornika
- Automatyczne wyłączenie po wyczerpaniu się wody w nawilżaczu

### Prostota

- Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.
- W trybie snu nawilżacz działa z włączonym minimalnym oświetleniem
- Wybierz opcję nawilżania cichego, standardowego lub automatycznego.
- Minimalistyczna konstrukcja zapewnia najlepszą w swojej klasie łatwość czyszczenia
- Łatwy do napełniania zbiornik



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Zalety

## Technologia NanoCloud



Nawilżacz powietrza firmy Philips oferuje trzystopniowy zaawansowany system parowania z technologią NanoCloud. Etap 1: filtr absorpcyjny nawilżacza wyłapuje duże cząsteczki, takie jak włosy, sierść i kurz, unoszące się w suchym powietrzu. Etap 2: zaawansowany system parowania z technologią NanoCloud nawilża powietrze, dodając do niego cząsteczki wody (bez bakterii czy osadu). Etap 3: zdrowe, przyjemne i nawilżone powietrze jest wydychywane z nawilżacza ze stałą prędkością bez równoczesnego tworzenia mgły wodnej.

## Wygodne nawilżanie



Równomierne rozprawdanie nawilżonego powietrza w pomieszczeniu. Oddychaj łatwiej i śpij lepiej w domu ze zdrowym, nawilżonym powietrzem.

## Precyzyjne ustawienia nawilżania



W nawilżaczu powietrza firmy Philips można wybrać opcję 40-, 50- lub 60-procentowej wilgotności powietrza, która zapewni maksymalny komfort.

## Tryb automatycznego ustawiania nawilżenia



Po włączeniu trybu automatycznego czujnik cyfrowy będzie stale monitorować nawilżenie powietrza oraz odpowiednio włączać i wyłączać nawilżacz, dzięki czemu powietrze będzie miało zawsze właściwy poziom nawilżenia.

## Czujnik Healthy Air Protect



Czerwone światło ostrzega o konieczności ponownego napełnienia zbiornika.

## Blokada Healthy Air Protect



Jeśli zbiornik wody jest pusty i wymaga ponownego napełnienia, Blokada Healthy air protect wyłącza nawilżacz i zapala się czerwony wskaźnik oznaczający zatrzymanie działania urządzenia.

## Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.



Urządzenie może działać przez wybraną liczbę godzin, po upływie których wyłącza się automatycznie.

## Specjalny tryb snu



W specjalnym trybie snu nawilżacz działa z zachowaniem minimalnego poziomu hałasu. Wszystkie lampki są wyłączone z wyjątkiem wskaźnika prędkości



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

# Dane techniczne

## Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.):

249 x 249 x 339 mm

Kolory: biały i metaliczny

## Dane techniczne

Rekomendowany rozmiar pomieszczenia:

25 m<sup>2</sup>

Wydatność nawilżania: 220 ml/h

Pojemność zbiornika wody: 2 L

Czas działania: 8 godziny

Czujniki jakości powietrza: Czujnik nawilżenia

Poziom hałasu: tylko 26 dB w trybie cichym dB

Napięcie: 220–240 V

## Wymiana

Filtr nawilżający: Filtr FY2401 należy

wymieniać co 6 miesięcy

