



**Saeco Minuto
Super-machine à
espresso automatique**

- Infuse 3 variétés de café
- Mousseur de lait classique
- Noir
- Moulin ajustable (5 réglages)



HD8775/48

Savourez toujours votre café favori grâce à un simple bouton

Avec groupe d'infusion détachable en un clic

Seule la super-machine à espresso automatique Minuto de Saeco vous fait vivre la première expérience authentique du grain à la tasse, avec un maximum de praticité et de rendement et une grande capacité, le tout dans un très petit format.

L'authentique perfection du café à l'italienne

- Café filtré et espresso avec une seule cafetière

Technologie de pointe conçue pour le café infusé à la perfection

- Optimisez les saveurs grâce aux moulins entièrement en céramique
- Affinez la richesse du café grâce aux 5 niveaux du moulin

Le haut confort fait partie de l'expérience

- Le groupe d'infusion entièrement amovible peut être nettoyé en un clin d'œil

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Caractéristiques

Levier à double pression de Saeco



Profitez du café filtré et de l'espresso faits de vos grains de café entiers préférés avec une seule cafetière compacte grâce au nouveau levier à double pression de Saeco. Il suffit de tourner le levier à double pression d'un côté pour préparer un café filtré à une faible pression d'eau. Sinon, tournez le levier de l'autre côté pour préparer un véritable espresso italien à une pression d'eau de 15 bars.

Moulins réglables en 5 étapes



Lorsqu'il s'agit de la finesse de la mouture, cette machine satisfait toujours. Différents mélanges de café nécessitent différents niveaux de granularité afin de goûter pleinement toutes les saveurs. La granularité de mouture de cette machine est ainsi dotée de cinq paramètres réglables : de la mouture la plus fine pour un espresso corsé, à la plus grossière pour un café léger.

Groupe d'infusion amovible



L'efficacité et la facilité d'utilisation ont été les principales sources d'inspiration de Saeco lors de l'invention du premier groupe d'infusion, il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce bijou de technologie est toujours aussi ingénieux et performant. Rien n'a changé pour son nettoyage : il vous suffit de le retirer et de le laver à l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis de le réinsérer tout aussi facilement.

Moulins entièrement en céramique



Les moulins robustes entièrement faits de céramique garantissent un moment de pur plaisir pour les années à venir. La céramique crée la mouture idéale, ce qui permet à l'eau de s'écouler en continu, et d'extraire la plus pure essence des grains. Contrairement à d'autres moulins « réguliers », la céramique empêche le café de surchauffer, évitant ainsi un goût de brûlé.

Spécifications

Poids et dimensions

- Poids incluant l'emballage: 7,5 kg

Service

- 1 an de garantie

Fiche technique

- Durée d'infusion d'une tasse: 45 (espresso) à 100 (café allongé) s
- Fréquence: 60 Hz
- Tension: 120 V
- Capacité du contenant à déchets: 15 capsules
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Hauteur maximale du récipient: 152 mm
- Chaudières: 1
- Capacité (café): 250 g
- Couleur et finition: Noir
- Longueur du cordon: 80 cm
- Pays d'origine: Fabriqué en Europe
- Compatibilité du filtre: Brita Intenza
- Dimensions du produit: 215 x 429 x 330 mm

Finition

- Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable
- Matériau du Panarello: Plastique
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique
- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)

Caractéristiques générales

- Variété de touches uniques: 7
- Paramètres d'intensité du café: 5
- Réglages de température: 3
- Réglages du moulin: 5
- Type d'affichage: ACL
- Boissons à base de café: Espresso, café crème
- Convient aux modèles: Grains de café entiers, café moulu
- Plusieurs tasses en même temps: 2
- Type de chaudière: Chaudière avec système de chauffe rapide
- Personnalisation de chaque boisson: Température réglable, Intensité du café réglable, Volume de tasse ajustable
- Boisson à base de lait: Mousseur de lait classique

Durabilité

- Consommation lors de l'infusion: 1 400 W

Variété

- Boissons: Espresso
- Coffee Switch