



Airfryer avec technologie Rapid Air

- Friteuse saine
- Multicuisineur
- Blanche
- 800 g

HD9216/80R1

## Des fritures plus saines !

Avec technologie Rapid Air

La technologie exclusive Rapid Air de Philips vous permet de réaliser des fritures à l'air croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Il ne vous faut que très peu de matières grasses pour obtenir de délicieuses fritures à la texture parfaite !

### Avantages

#### Cuisine équilibrée

- Des fritures saines avec la technologie Rapid Air
- Design exclusif pour de délicieuses fritures, jusqu'à 80 % de M. G. en moins

#### Rapidité et facilité

- Le temps de cuisson et la température peuvent être réglés manuellement

- Facile à nettoyer et crée moins d'odeurs que les friteuses classiques

#### Goût et polyvalence

- L'Airfryer vous permet de frire, griller, cuire et même rôtir

**PHILIPS**

## Fonctions

### Technologie Rapid Air



Grâce à la technologie Rapid Air, de l'air chaud circule autour du panier de cuisson métallique de la friteuse Airfryer, pour frire, rôtir et griller avec très peu d'huile. L'étoile au fond de l'Airfryer facilite la circulation de l'air afin d'obtenir une cuisson uniforme de vos aliments préférés.

### Réglage de durée et température



Son minuteur intégré vous permet de pré-régler des temps de cuisson allant jusqu'à 30 minutes. La fonction Arrêt automatique utilise un signal sonore qui vous avertit lorsque le plat est prêt. Son thermostat réglable vous permet de choisir la température idéale pour la cuisson de vos aliments, jusqu'à 390 degrés Fahrenheit (200 °C). Dégustez des frites, viandes et autres plats croustillants, tous cuits à la bonne température et le temps qu'il faut, pour un résultat parfait !

### Cuisine polyvalente



Philips Airfryer avec la technologie innovante Rapid Air vous permet non seulement de frire, mais également de griller, cuire et même rôtir les aliments afin de préparer vos plats préférés. La solution unique pour tous vos repas.

### Design exclusif



Philips Airfryer combine une production d'air ultra-chaud en circulation rapide, une conception en étoile et un système de chauffe optimal, afin de frire toutes sortes d'aliments et d'obtenir un résultat parfait rapidement et facilement.

### Éléments compatibles lave-vaisselle



Le tiroir antiadhésif amovible et le panier sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide. Par rapport à une friteuse classique, Philips Airfryer avec technologie Rapid Air limite les odeurs de friture sur vous et dans votre maison.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Caractéristiques générales

Fonctions du produit	Arrêt automatique Parois froides Range-cordon Compatible lave-vaisselle Pieds antidérapants Bouton marche/arrêt Signal Prêt-à-utiliser Thermostat
Réglage de la durée	Jusqu'à 30 minutes

### Entretien

Deux ans de garantie internationale	Oui
-------------------------------------	-----

### Développement durable

Emballage	> 90 % de matériaux recyclés
Mode d'emploi	100 % de papier recyclé

### Spécificités techniques

Longueur du cordon	0,8 m
Alimentation	1 425 W
Tension	220 volt
Capacité du panier	28 Once

### Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H)	287 x 315 x 384 millimètre
Poids du produit	7 kg

### Design

Couleur	Blanc et beige
---------	----------------

### Finition

Matériau du corps de l'appareil	Plastique
---------------------------------	-----------



Les données sont sujettes  
à changement  
2020, octobre 23

Version: 2.1.1  
EAN: 8710895677417

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips.