

Парогенератор

PerfectCare Compact Plus

Максимальное давление насоса — 6,5 бар

Паровой удар до 450 г

Съемный резервуар для воды 1,5 л

Фиксация Carry-lock



GC7933/30



Завершайте глажение на 30 минут раньше По сравнению с паровым утюгом Philips Azur^{*}

Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс.

Технология OptimalTEMP: настройка не требуется

- Без риска прожечь ткань
- Без необходимости регулировки температуры

Быстрая и эффективная работа

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивает гладкое скольжение
- Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

Компактный и удобный

- Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения
- Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения
- Простое и безопасное автоматическое выключение
- Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

Особенности

Без риска прожечь ткань



Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожечете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш парогенератор не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантированно.

Невероятно мощная подача пара



Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

Компактный и удобный



Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время гладжения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря

的独特ной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры.

Съемный резервуар для воды 1,5 л



Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает до полутора часов непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

Простое удаление налета



Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

Никаких изменяемых параметров



Сократите ежедневный процесс гладжения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры.

SteamGlide Plus



Наша устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus превосходно скользит по любой ткани. Запатентованное 5-слойное покрытие с усовершенствованным титановым слоем обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и превосходные результаты гладжения.

Фиксация Carry Lock



Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

Простое и безопасное автоматическое выключение



Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

Характеристики

Технология

Для всех тканей, допускающих гладжение: Да
Без риска прожечь ткань: Да
Без необходимости регулировки температуры: Да
Технология OptimalTEMP: Да
Технология ProVelocity: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 120 г/мин
Питание: 2400 Вт
Давление: Максимальное давление насоса — 6,5 бар
Готовность к использованию: 2 мин
Паровой удар: До 450 г
Контролируемая подача пара: Да
Вертикальное отпаривание:
Да
Напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих гладжение: Даже для шелка
Превосходное скольжение подошвы: 4 звезды
Название подошвы: SteamGlide Plus
Объем резервуара для воды: 1500 мл
Съемный резервуар для воды: Да

Длина шланга: 1,6 м

Встроенная розетка: Да

Длина шнура питания: 1,65 м

Заостренный паровой носик: Да

Готовность к использованию: Световой индикатор, Звуковой сигнал

Долив воды в любой момент использования: Да

Устойчивость подошвы к царапинам: 4 звезды

Возможность использования водопроводной воды:

Да

Автоотключение: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Smart Calc Clean

Напоминания о проведении очистки от накипи:

Индикатор, Звук

Накопитель

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения

Отделение для хранения шнура: Velcro Fix

Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Аксессуары в комплекте

Контейнер Calc Clean: Да

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 23 x 26,5 x 42,6 см

Размеры изделия (Ш x В x Д): 20 x 23,3 x 37,1 см

Вес (с упаковкой): 3,85 кг

Вес утюга: 1,3 кг

Вес утюга + подставка: 2,8 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Экономия энергии*: 35 %

Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье

Использование переработанного пластика: 15 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Дизайн

цвет: Магический фиолетовый

