

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

PowerLife

1500 W

Usisna četka TriActive



FC8458/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Sjajni rezultati čišćenja na svim vrstama podova uz usisavač PowerLife tvrtke Philips zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive.

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Ergonomska drška za daleko doseganje

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskej dršci

Lagana metalna teleskopska cijev

- Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Dugotrajni rezultati čišćenja prašine

- s-bag od 3 l za dugotrajnije rezultate



asimpleswitch.com

Istaknute značajke

s-bag od 3 l

Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.

Aluminijska teleskopska cijev

Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Usisna četka TriActive

Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 52 kW/h
 Razina snage zvuka: 85 dB
 Protok zraka (maks.): 37 l/s
 Usisavač (maks.): 23,5 kPa
 Ulazna snaga (IEC): 1400 W
 Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Iskoristivost

Vrsta cijevi: Aluminijska teleskopska cijev
 Ručka za nošenje: Prednja strana
 Spojnica cijevi: Konični
 Vrsta kotačića: Plastika
 Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
 Radni domet: 8 m
 Duljina kabela: 5 m

Dizajn

Boja: Crna

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag
 Ispušni filter: Mikro filter
 Kapacitet za prašinu: 3 l

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
 Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
 Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
 Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
 Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,2 kg
 Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 282 x 220 mm



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.