

PHILIPS

Toz torbalı elektrikli
süpürge

PowerLife

1500 W

TriActive başlık



FC8458/91



Yüksek performans

Daha az enerji tüketimi

Benzersiz TriActive başlığı sayesinde Philips PowerLife elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin.

Mükemmel temizlik sonuçları

- TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular

Her yere erişebilmeniz için ergonomik tutma yeri

- Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

Hafif, metal teleskopik boru

- Hafif, alüminyum boru sayesinde kolay temizlik

Uzun süre kalıcı toz toplama

- Daha uzun ömürlü performans için 3 litrelik s-bag toz torbası



asimpleswitch.com

Özellikler

3 litrelik s-bag toz torbası

Elektrikli süpürgezin toz torbası kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük Philips toz torbası, sık değişim gerektirmez.

Alüminyum teleskopik boru

Hafif, alüminyum elektrikli süpürge borusu kolayca kullanılabilir ve taşınabilir. 2 parçalı teleskopik boru tercih ettiğiniz yüksekliğe kolayca ayarlanabilir.

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri

Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

TriActive başlık

TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

Performans

Yıllık enerji tüketimi: 52 kW·s
Ses gücü seviyesi: 85 dB
Hava akımı (maks.): 37 l/s
Vakum (maks.): 23,5 kPa
Giriş gücü (IEC): 1400 W
Giriş gücü (maks.): 1500 W

Kullanım

Boru tipi: Alüminyum teleskopik boru
Taşıma kolu: Ön
Boru bağlantısı: Konik
Tekerlek tipi: Plastik
Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
Çalışma yarıçapı: 8 m
Kordon uzunluğu: 5 m

Tasarım

Renk: Siyah

Filtreleme

Toz torbası türü: s-bag
Boşaltma filtresi: Mikrofiltre
Toz kapasitesi: 3 L

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: TriActive başlık
Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık
Aksesuar saklama: Boru klipsinde
Ek başlık: Sert zemin başlığı

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 4,2 kg
Ürünün boyutları (UxGxY): 406 x 282 x 220 mm



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.