

PHILIPS

Отпариватель для одежды

1500 Вт, подача пара до 30 г/мин

Функция "2 в 1"

Технология PureSteam

StyleMat



GC442/40



Самая мощная подача пара для быстрого результата каждый день

С инновационной технологией PureSteam и аксессуаром StyleMat

Благодаря инновационной технологии PureSteam и функции быстрой очистки от накипи отпариватель для одежды StyleTouch Pure обеспечивает мощную подачу пара в течение многих лет. Эффективное удаление складок и простое использование — с прибором StyleTouch Pure вы всегда будете выглядеть идеально!

Позволяет освежить одежду без стирки и химчистки

- Мощный пар удаляет запахи и устраняет 99,9 % бактерий

Простое и безопасное использование

- Автоматическая постоянная подача пара через электронасос
- Быстрая очистка отпаривателя от накипи
- Подходит для всех деликатных тканей, например шелка
- Безопасное положение во время отпаривания
- Большой резервуар для воды: удобное отпаривание без повторного наполнения
- Щетка для более плотных тканей

Эффективное разглаживание складок и надежная работа долгие годы

- "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание для наилучших результатов
- Технология PureSteam: мощная подача пара на долгие годы
- Нагреваемая подошва сопла SmartFlow предотвращает появление мокрых пятен
- StyleMat — надежная опора для выполнения завершающих штрихов
- Мощная подача пара до 30 г/мин для быстрых результатов

Особенности

Нагревающаяся подошва SmartFlow



Нагревающаяся подошва SmartFlow предотвращает образование конденсата на одежде и обеспечивает на 100 % безопасное глажение даже деликатных тканей.

Функция "2 в 1"



Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Отпариватель сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.

Постоянная подача пара



Благодаря электрическому насосу нет необходимости закачивать пар вручную. Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывной подачи пара.

Технология PureSteam



Эффективность подачи пара других отпаривателей со временем снижается из-за скопления накипи. Благодаря инновационной технологии PureSteam и функции быстрой очистки от накипи частицы накипи не оседают на нагревательном элементе и легко удаляются из прибора. Вам гарантирована мощная подача пара на долгие годы.

Быстрая очистка от накипи



Быстрая очистка от накипи — самый простой способ удаления из отпаривателя известкового налета. В сочетании с технологией PureSteam функция быстрой очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

Удаление запахов и бактерий



Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела. Кроме того, он убивает 99,9 % бактерий. ** Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia

coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).

Безопасно для всех типов тканей



Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

Безопасность и удобство использования



Во время отпаривания прибор можно поставить на базовую станцию — это безопасное и удобное положение, если прибор не используется.

StyleMat



StyleMat в сочетании с функцией "2 в 1" гарантируют комфортное горизонтальное и вертикальное отпаривание. Специальная опора позволяет растянуть ткань для более качественного результата отпаривания. StyleMat защищает рабочую поверхность от повреждения паром.

Характеристики

Технология

Технология PureSteam: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 30 г/мин

Питание: 1500 Вт

Готовность к использованию: 1 мин

Контролируемая подача пара: Да

напряжение: 240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих

глажение: Даже для шелка

Объем резервуара для воды: 200 мл

Длина шнура питания: 2 м

Готовность к использованию: Световой индикатор

Долив воды в любой момент использования: Да

Возможность использования водопроводной

воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Встроенный

контейнер для сбора накипи

Аксессуары в комплекте

Щетка: Да

StyleMat: Да

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 32 x 22 x 17 см

Размеры изделия (Ш x В x Д): 30 x 17 x 13 см

Вес (с упаковкой): 0,9 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Дизайн

цвет: Розовый

