

PHILIPS

Umidificator de aer

Sigur și curat

Tehnologie NanoCloud



HU4801/01



Întotdeauna aer sănătos cu tehnologia de umidificare NanoCloud

Umidificatorul de aer Philips combate aerul uscat cu eficiență și igienă maxime. Distribuie uniform aerul umidificat în întreaga cameră și împrăștie cu 99 % mai puține bacterii în comparație cu umidificatoarele ultrasonice. Fără praf alb și fără a uda podelele.

Aer sănătos

- Mai sigur din punct de vedere igienic, fără praf alb* și fără a uda suprafețele
- Distribuie uniform aerul umidificat în întreaga cameră

Întotdeauna

- Oprire automată atunci când umidificatorul rămâne fără apă

Simplitate

- Alege între umidificarea silențioasă și cea standard
- Designul minimalist asigură cea mai facilă curățare din clasa sa
- Rezervor cu umplere ușoară



asimpleswitch.com

Repere

Tehnologie NanoCloud



Acest umidificator de aer Philips oferă un sistem de evaporare avansat cu trei etape și tehnologia NanoCloud. Etapa 1: filtrul absorbant al umidificatorului captează particulele mari, cum ar fi părul oamenilor/animalelor și praful, atunci când extrage aerul uscat. Etapa 2: sistemul de evaporare avansat cu tehnologia NanoCloud umidifică aerul adăugând molecule de apă fără bacterii sau calcar. Etapa 3: aerul sănătos este evacuat din umidificator la o viteză constantă, ceea ce oferă un aer umed, sănătos și confortabil, fără să se formeze ceață în casa ta.

Umidificare confortabilă



Distribuie uniform aerul umidificat în întreaga cameră. Vei respira și vei dormi mai bine în casa ta datorită aerului umidificat sănătos

Viteză de umidificare dublă



Alege între umidificarea silențioasă și cea standard pentru a permite o flexibilitate maximă.

Cea mai facilă curățare din clasa sa



Curățarea umidificatorului în interior și la exterior – în special rezervorul de apă – nu a fost niciodată mai ușoară.

Rezervor ușor de umplut



Îl poți umple cu un recipient sau poți duce rezervorul de apă la robinet. Indicatorul „max” arată clar nivelul maxim de umplere a rezervorului. Când rezervorul s-a golit, umidificatorul se oprește automat și afișajul indică faptul că este nevoie de reumplere.

Blocare de protecție pentru aer sănătos

Atunci când rezervorul de apă este gol și necesită reumplere, blocarea de protecție pentru aer sănătos închide umidificatorul.

Specificații

Design și finisaj

Culori: Alb, verde deschis

Performanță

Grad de umidificare: 200 ml/h

Specificații tehnice

Capacitate rezervor de apă: 2 l

Temp de funcționare: 8 ore

Tensiune: 220-240 V

Suprafață efectivă: 25 m²

Nivel sunet: 26 dB(A)

Țara de origine

Fabricat în: China

Înlocuire

Filtru de umidificare: FY2401 se înlocuiește la fiecare 6 luni

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 249 x 249 x 339 mm



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii de focalizare ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.