

PHILIPS

Aspirateur avec sac

5000 series

Aspiration de la poussière à 99,9 %

900 W

4 l



FC8575/09



Le plus puissant des aspirateurs avec sac de Philips

Piège > 99,9 %* de la poussière avec un sac qui dure 50 % plus longtemps**

L'aspirateur Philips Performer consomme peu d'énergie et offre d'excellentes performances. Maintenez un air pur et sain chez vous grâce au filtre anti-allergènes piégeant plus de 99,9 % des particules nocives.

Performances supérieures

- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante
- Moteur de 900 W pour une puissance d'aspiration élevée
- Aspiration de la poussière à 99,9 %* pour un nettoyage en profondeur
- Filtre anti-allergènes piégeant 99,9 % des particules, certifié ECARF
- Brosse TriActive+ pour d'excellentes performances sur tous les sols

Nettoyage facile

- Brosse douce intégrée au manche, toujours à portée de main
- Les sacs durables faciles à utiliser sont adaptés au grand compartiment à poussière de 4 litres
- Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque tâche



asimpleswitch.com

Points forts

Technologie AirflowMax



Le compartiment à poussière de conception unique optimise la capacité et la circulation de l'air grâce à un sac anti-encrassement qui permet une puissance d'aspiration élevée jusqu'à ce qu'il soit plein.

Moteur ultra-efficace de 900 W



Le moteur ultra-efficace de 900 W offre une puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage en profondeur.

Aspiration de la poussière à 99,9 %*



La brosse TriActive+ et la puissance d'aspiration élevée assurent l'aspiration de 99,9 % de la poussière fine.*

Filtre anti-allergènes certifié



Le filtre anti-allergènes certifié piège 99,9 % des particules de poussière, ainsi que le pollen, les poils d'animaux et les acariens, ce qui en fait le filtre idéal pour les personnes allergiques.

Brosse intégrée



La brosse intégrée au manche est toujours à portée de main pour dépoussiérer les meubles, les surfaces planes et les coussins.

Sacs S-bag longue durée de 4 l



Le grand compartiment à poussière de 4 litres et les sacs universels longue durée permettent une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce que ces derniers soient pleins, ainsi qu'une mise à la poubelle propre grâce au système de fermeture.

Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois. La large ouverture à l'avant aspire les particules de grande taille, tandis que la semelle spécialement conçue élimine la poussière au plus profond des tapis et moquettes. Les canaux d'air et la brosse aspirent la poussière et la saleté le long des murs ou des meubles.



Garantie de 5 ans

Inscrivez-vous sur philips.com/welcome sous 3 mois après l'achat pour bénéficier gratuitement d'une garantie moteur de 5 ans !



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Performance

Puissance électrique (max.): 900 W

Débit d'air (max): 32,17 l/s

Puissance électrique (IEC): 650 W

Niveau sonore: 77 dB

Aspiration (max): 17,5 kPa

Utilisation

Rayon d'action: 9 m

Poignée de transport: Avant

Longueur du cordon: 6 m

Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments

Type de roue: Caoutchouc

Raccord cylindrique: ActiveLock

Variateur de puissance: Bouton rotatif

Design

Couleur: Bleu foncé

Filtration

Type de sac à poussière: s-bag classique longue performance

Capacité de poussière: 4 l

Filtre de sortie: Filtre anti-allergènes

Filtre moteur: Microfiltre

Brosses et accessoires

Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée

Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Brosse standard: Brosse TriActive+

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

447 x 304 x 234 millimètre

Poids du produit: 5,2 kg

