

Aspirateur-robot

- Design ultra-fin
- Système de nettoyage en 3 étapes
- Lavage à l'eau

FC8794/01R1



Performances optimales. Nettoyage intelligent.

Philips SmartPro Easy permet un nettoyage autonome optimal en 3 étapes : ses brosses latérales balayent toutes les saletés, qui sont ensuite aspirées avec une puissance élevée, puis la lingette en microfibre essuie les poussières les plus fines. Son design ultra-fin permet de nettoyer sous les meubles bas.

Avantages

Un nettoyage parfait

- Système de nettoyage en 3 étapes, avec fonction de lavage à l'eau
- Filtre EPA 12 ultra hygiénique
- 4 modes de nettoyage pour s'adapter à différentes zones
- Puissance élevée de 600 Pa pour une aspiration performante

Nettoie tout seul

- Puissante batterie Li-ion offrant 105 min d'autonomie
- Programmation 24 heures à l'avance
- Smart Detection System 2 adapte le nettoyage à n'importe quel environnement

Pratique et facile à utiliser

- Bac à poussière facile à vider
- Un seul bouton

Nettoie les zones d'habitude inaccessibles

- Design ultra-fin de 5,8 cm pour passer sous les meubles bas

PHILIPS

Fonctions

Système de nettoyage en 3 étapes



Tout d'abord, deux brosses extra-longues balayent la poussière et la placent sur la trajectoire du robot. Ensuite, la poussière et les saletés sont aspirées grâce à un moteur puissant. Enfin, la lingette en microfibre humidifiable complète le nettoyage en essuyant les poussières les plus fines sur le sol.

Puissante batterie Li-ion



La puissante batterie Lithium-ion présente une plus grande autonomie et un temps de chargement inférieur par rapport aux batteries standard. L'autonomie du nouvel aspirateur-robot peut atteindre 105 minutes.

Filtre EPA 12 ultra hygiénique



Le filtre ultra-hygiénique EPA 12 piège 99,5 % des poussières fines en filtrant l'air de sortie. Ainsi, la poussière reste dans le bac, afin d'éviter toute contamination secondaire.

4 modes de nettoyage



Selon le type de pièce, l'aspirateur-robot utilise un ou plusieurs des modes de nettoyage suivants : Z, spirale, rebond ou suivi des murs.

Bac à poussière facile à vider



Vous pouvez vider la poussière du bac sans jamais la toucher.

Fonction de programmation



Philips SmartPro Easy est doté d'une fonction de programmation de 24 heures, ce qui vous permet de programmer la prochaine session de nettoyage 24 heures à l'avance.

Puissance d'aspiration élevée



Compact mais puissant. Avec ses 600 Pa de puissance d'aspiration, votre aspirateur-robot Philips nettoie efficacement, afin de vous débarrasser de la poussière et de la saleté rapidement.

Smart Detection System 2



Philips SmartPro Easy bénéficie de la technologie Smart Detection System 2 comprenant une combinaison de puces, jusqu'à 23 capteurs et un accéléromètre pour un nettoyage efficace en autonomie. Le robot comprend son environnement et choisit une stratégie de nettoyage optimale pour un nettoyage aussi rapide que possible. Il ne se coince pas et retourne à sa station d'accueil lorsque cela est nécessaire.

Un seul bouton



Allumez-le, et il nettoiera immédiatement vos sols. Il est très facile à utiliser.

Design ultra-fin de 5,8 cm



Le design ultra-fin et compact de l'aspirateur-robot Philips lui permet de nettoyer sous les meubles bas.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Performance

Type de batterie	Li-Ion
Tension de la pile	14,8 volt
Temps de charge	4 heure(s)
Autonomie	105 minute(s)
Capteurs	23 capteurs
Puissance d'aspiration (pression maxi.)	600

Utilisation

Programmation sur 24 h	Oui
Modes de nettoyage	4
Types de sols	Moquette Sol dur

Design

Couleur	Noir Bleu Azur électrique
---------	------------------------------

Filtration

Capacité de poussière	0,4 l
-----------------------	-------

Filtre

Filtre EPA 12

Brosses et accessoires

Accessoires inclus	Adaptateur secteur CA Base de charge Patin en microfibre Brossettes latérales Filtre sortie Télécommande
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Développement durable

Emballage	> 90 % de matériaux recyclés
Mode d'emploi	100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H)	300 x 300 x 58,5 millimètre
Poids du produit	2 kg



Les données sont sujettes à changement
2020, août 25

Version: 1.1.1
EAN: 8710895690294

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com