

PHILIPS

Aspirateur sans sac

PowerPro Ultimate

2,2 l NanoClean

Super brosse Turbo



FC9922/09



Performance maximale avec la technologie PowerCyclone

Poussière vidée proprement

Le nouvel aspirateur sans sac Philips PowerPro Ultimate offre des résultats impeccables. La technologie PowerCyclone 7 sépare parfaitement la poussière de l'air, et les performances de la brosse TriActiveMax sont excellentes sur tous les sols.

Performances supérieures

- PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps.
- Brosse multi-usage
- Brosse SuperTurbo pour éliminer les poils d'animaux des tapis
- Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90 % des poussières fines

Poussière vidée proprement

- Videz le bac à poussière sans jamais entrer en contact avec la saleté grâce à la technologie NanoClean
- Bac à poussière très ergonomique pour un vidage contrôlé

Nettoyage facile

- Télécommande ErgoGrip pour réduire les torsions
- Suceur plat réglable pour les zones difficiles d'accès
- Bras articulé pour les zones difficiles d'accès



asimpleswitch.com

Points forts

PowerCyclone 7



Grâce à son design aérodynamique, le PowerCyclone 7 minimise la résistance à l'air et offre des performances de nettoyage exceptionnelles en 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.

Brosse TriActiveMax



La brosse TriActiveMax adhère parfaitement au sol et réalise 3 actions en un seul passage pour nettoyer vos sols en profondeur : 1) Sa semelle spécialement conçue écarte légèrement les fibres du tapis pour aspirer la poussière en profondeur. 2) L'ouverture plus large à l'avant capture les particules de plus grande taille. 3) Les brosses latérales garantissent un nettoyage parfait le long des plinthes et des meubles.

Brosse SuperTurbo



La brosse SuperTurbo élimine parfaitement les poils d'animaux des tapis.

Filtre anti-allergènes



Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes allergiques, et plus généralement des personnes nécessitant un plus haut niveau d'hygiène.

Technologie NanoClean



Cette nouvelle technologie innovante a été spécialement élaborée pour éviter la formation de nuages de poussière. La poussière se dépose au fond du bac au lieu de rester en suspension dans l'air. Lorsque vous ouvrez le bac, aucun nuage de poussière ne s'échappe.

Bac à poussière très ergonomique



La paroi du bac est dotée d'un bec verseur de conception spéciale. Il permet de le vider de manière contrôlée sans renverser la poussière.

Télécommande ErgoGrip



La télécommande ErgoGrip offre une maniabilité optimale de la brosse dans les espaces les plus étroits. Grâce à la télécommande intégrée, il est très facile d'augmenter et de réduire la puissance ou même d'éteindre l'aspirateur sans effort.



Garantie de 5 ans

Inscrivez-vous sur philips.com/welcome sous 3 mois après l'achat pour bénéficier gratuitement d'une garantie moteur de 5 ans !



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Performance

Niveau sonore: 75 dB

Débit d'air (max): 27 l/s

Aspiration (max): 17 kPa

Puissance électrique (IEC): 650 W

Design

Couleur: Cuivre brillant

Filtration

Filtre sortie: Filtre HEPA 13

Filtre moteur: Filtre permanent lavable

Capacité de poussière: 2,2 l

Utilisation

Variateur de puissance: Télécommande

Type de tube: Tube télescopique 2 parties en aluminium

Raccord cylindrique: SmartLock

Type de roue: Caoutchouc

Poignée de transport: Dessus et avant

Rayon d'action: 11 m

Longueur du cordon: 8 m

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse TriActiveMax

Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs, Super brosse Turbo

Accessoires inclus: Suceur plat, Petit embout/brosse 2-en-1

Accessoires supplémentaires: Télécommande

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

595 x 400 x 352 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H):

506 x 310 x 317 millimètre

Poids du produit: 6,2 kg

