

PHILIPS

Buhar kazanlı ütü

SilentCare

6'ya varan bar basıncı

270 g şok buhar

Taşıma kilidi

1,5 L ayrılabilir su haznesi



GC9520/02



Ultra hızlı ve sessiz ütüleme

Ultra hızlı ve sessiz ütüleme

Gürültüden rahatsız olmadan, ailenizle birlikte ya da televizyon izlerken ütü yapmanın keyfini çıkarın. Buhar kazanlı Philips SilentCare Akıllı Ütü son derece sessiz ve hızlı çalışmanın yanı sıra güçlü buhar performansı sunar.

Hızlı ve güçlü ütüleme

- Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır
- Kolay kireç giderme, zahmetsiz ve etkili kireç çözücü sistem
- 2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 L ayrılabilir su haznesi
- Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin
- İnatçı kırılganlıkları gidermek için 270 g'a kadar şok buhar
- 6'ya varan bar basıncı

Kolay ütüleme, sıcaklık ayarı gerektirmez

- Sıcaklık ayarı gerekmeden kattan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin
- Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz
- Sessiz buhar teknolojisi: Minimum ses ile güçlü buhar
- Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı



asimpleswitch.com

Özellikler

Test edildi ve onaylandı:



Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

2 dakikada hazır buhar



Maksimum seviyede buhar 2 dakikada hazır olur ve istediğiniz zaman su ekleyebilirsiniz

Kolay kireç giderme



Kolay kireç giderme, buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatan zahmetsiz ve etkili kireç çözücü sistem.

Ayrılabilir 1,5 L su haznesi

Su haznesini musluktan doldurmak için kolayca ayırabilirsiniz. Geniş doldurma deliği, yeniden doldurma işlemini hızlandırır. 1,5 L'lik su haznesi kapasitesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 2 saate kadar ütü yapabilirsiniz.

Akıllı Çip teknolojisi



Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamana gerek kalmaz. 2) Güçlü Siklonik buhar bölmesi, sürekli ve güçlü buhar akışı sağlayarak ütülemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.

Güvenli topuk



Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuar olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

Güvenli taşıma kilidi



Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak

ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

Sessiz buhar teknolojisi



Buhar sesinden rahatsız olmadan, ailenizle birlikte ya da televizyon izlerken ütü yapmanın keyfini çıkarın. Sessiz buhar teknolojisi, sessiz ancak oldukça güçlü buhar sağlar. Buhar kazanlı ütünüz, buhar sesini azaltan susturucu buhar filtreleri ve tabandaki pompa sesini azaltan ses emici platform ile donatılmıştır.

270 g'a kadar buhar püskürtme



Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırılganlıklar için kullanılabilir.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Kireç önleme

Musluk suyu kullanılabilir

Kireç temizleme çözümü: Kolay kireç giderme

Kireç temizleme hatırlatıcısı

Kullanım kolaylığı

Su haznesi kapasitesi: 1500 ml

Su doldurma ve boşaltma: Çıkarılabilir su haznesi, Ekstra geniş doldurma deliği

Her zaman doldurulabilme özelliği

Isınma süresi: 2 dk

Otomatik kapanma

Saklama çözümü: Taşıma kilidi

Hortum saklama: Hortum saklama bölümü

Kablo Saklama: Kablo saklama bölümü

Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m

Kablo özgülüğü (dönüş): 180 derece kablo

özgülüğü

Hortum uzunluğu: 1,7 m

Her kumaş için güvenlidir: İpek gibi hassas kumaşlar için bile

Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

Taban: SteamGlide

Akıllı Çip teknolojisi

Sürekli buhar çıkışı: 120 g/dk

Şok buhar: 270 g

Dikey buhar

Basınç: 6 adete kadar

Sivri buhar ucu

Güç: 2400 W

Güvenli topuk

Buhar çıkışı kontrolü

Değişken buhar ayarları

Sürdürülebilirlik

Enerji tasarrufu modu

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Teknik spesifikasyonlar

Gerilim: 220 - 240 volt

Ağırlık ve boyutlar

Ambalaj boyutları (GxYxU): 33,5 x 30,5 x 49,1 cm

Ürün boyutları (GxYxU): 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Ütü ağırlığı: 1,2 kg

Ütü + taban ağırlığı: 5,4 kg

Servis

Uluslararası 2 yıl garanti

