

# PHILIPS

## Fer vapeur

## 2800 series

### Protection



GC2830



## Conçu pour une utilisation prolongée

### Fer avec nouvelle semelle SteamGlide

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 100 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer vapeur Philips pratique et robuste vous offre un excellent rapport qualité-prix !

#### Performances exceptionnelles

- Haut débit vapeur continu

#### Glisse facile sur tous les tissus

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

#### Élimination aisée des faux plis

- Jusqu'à 32 g/min de débit vapeur continu pour éliminer les faux plis
- Effet pressing jusqu'à 95 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

#### Durée de vie prolongée

- La cassette élimine le calcaire pour une évacuation facile
- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

#### Repassage agréable

- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

## Points forts

### Semelle SteamGlide



La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

### 2 100 watts



Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.

### Cassette anticalcaire

Au fil du temps, un dépôt de calcaire se forme sur votre fer à repasser. Cette cassette transforme le calcaire en petites particules pour vous permettre de nettoyer votre fer en toute simplicité. Renouvelez l'opération une fois par mois.

### Élimination des faux plis facilitée

**Semelle:** SteamGlide  
**Débit vapeur continu:** 32 g/min  
**Effet pressing:** 95 g  
**Défroissage vertical**  
**Vapeur réglable**  
**Spray**  
**Alimentation:** 2 100 W

### Facile à utiliser

**Capacité du réservoir d'eau:** 300 ml  
**Système anti-gouttes**  
**Longueur du cordon d'alimentation:** 2 m  
**Rotation du cordon:** Rotation du cordon à 360°

### Système anticalcaire

**Eau du robinet utilisable**  
**Solution anticalcaire:** Système anticalcaire double action

### Spécificités techniques

**Poids du fer:** 1,2 kg  
**Dimensions du produit:** 29,5 x 11,6 x 19,5 cm  
**Tension:** 220 – 240 volt

