

PHILIPS

AVENT



Snelle flessenwarmer

Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken

Verwarmt snel

Geleidelijke ontdooiing

Warmhoudfunctie



SCF355/07

Onze snelste elektrische flessenwarmer

Verwarmt je melk snel en gelijkmatig

Ook wanneer je haast hebt, warmt deze Philips Avent-flessenwarmer je melk snel en gelijkmatig op in slechts 3 minuten. Eenvoudig te bedienen en beschikt over een handige ontdooi-stand. Kan ook worden gebruikt om babyvoeding te verwarmen.

Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig te bedienen met handige gids met verwarminstructies
- Houd de melk warm

Handig en veelzijdig

- Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen
- Geschikt voor (bewaar)flessen van Philips Avent*
- Geschikt voor melk en babyvoeding

Gelijkmatige verwarming

- Verwarmt snel en gelijkmatig

Snelle verwarming

- Verwarmt babyflessen in slechts 3 minuten

Kenmerken

Verwarmt in slechts 3 minuten



De flessenwarmer verwarmt 150 ml melk in slechts 3 minuten*.

Verwarmt snel en gelijkmatig



De flessenwarmer verwarmt snel en gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er ook geen hete plekken.

Stand voor geleidelijke ontdooiing



De flessenwarmer is voorzien van een handige ontdooi-stand. Veiliger dan het ontdooien in de magnetron en handiger dan het gebruiken van water: je hoeft alleen de juiste stand te selecteren om bevroren melk of babyvoeding te ontdooien.

Geschikt voor melk of babyvoeding



Net als voor babyflessen kun je de flessenwarmer ook gebruiken om babyvoeding geleidelijk en gelijkmatig op te warmen.

Volledig compatibel

De flessenwarmer is geschikt voor alle Philips Avent-flessen en bewaarflessen*. Je kunt de flessenwarmer gebruiken om (bewaar)flessen te verwarmen.

Eenvoudig te bedienen

Warming reference table			
	Start temperature of milk		
Milk content	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Je hoeft alleen aan de knop te draaien om de babyflessenwarmer in te schakelen en je verwarminstelling te selecteren. De flessenwarmer wordt geleverd met een handige tabel met verwarmingsinstructies zodat je eenvoudig kunt bepalen hoe lang het verwarmen duurt.

Houd de melk warm



Melk of babyvoeding wordt langzaam opgewarmd en vervolgens warm gehouden op de juiste temperatuur. Zo is de melk altijd gebruiksklaar wanneer je het nodig hebt.

Specificaties

Productmateriaal

ABS
PP

Technische specificaties

Energieverbruik: 275 W
Spanning: 220 V~, 50 Hz

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm
Width: 16 cm
Length: 17.5 cm
Net weight: 0.588 kg
Gross weight: 0.772 kg
GTIN: 8710103962083
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85167970

Omdoos

Height: 38.8 cm
Width: 18.5 cm
Length: 49.8 cm
Net weight: 3.528 kg
Gross weight: 5.125 kg
GTIN: 18710103962080

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (B x H x D): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm
Afmetingen detailhandelpakket (b x h x d): 175 x 185 x 160 mm

Land van herkomst

Ontworpen in: Europa
Geproduceerd in: China

Inclusief

Flessenwarmer: 1 stk

Pallet Layer

Height: 38.8 cm
Width: 120 cm
Length: 80 cm

Ontwikkelingsfases

Stapje: Alles

