# **PHILIPS**

Aspirapolvere senza fili

## SpeedPro Max

Spazzola di aspirazione a 360°

25,2 V, fino a 65 minuti di autonomia

2 in 1: Aspirapolvere/Aspirabriciole

Spazzola TurboPet



FC6823/01





## Una pulizia senza fili ultra rapida\*

con spazzola aspirante a 360°

La rivoluzionaria SpeedPro Max con spazzola aspirante a 360° raccoglie una maggiore quantità di polvere a ogni passata, sia in avanti che all'indietro e persino lungo pareti e mobili. Pulisci meglio in minor tempo, sia sui pavimenti duri che sui tappeti.

## Velocità senza paragoni

- · Spazzola di aspirazione a 360° che cattura la polvere e lo sporco da tutte le direzioni
- · La spazzola con LED segnala la polvere e la sporcizia nascoste

## Flusso d'aria senza paragoni

- · PowerCyclone 8, la nostra più potente tecnologia senza sacco
- $\cdot$  Il motore digitale PowerBlade crea un potente flusso d'aria ( >1000 l/min)
- Il sistema di filtraggio triplo assicura un elevato flusso d'aria più a lungo

## Pulizia senza interruzioni

- Fino a 65 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 25V
- · Unità aspirapolvere, bocchetta a lancia e spazzola integrate
- · Raggiunge agevolmente ogni angolo, anche sotto i mobili
- Il design esclusivo del contenitore della polvere consente di svuotarlo senza creare nuvole di polvere
- · Il display digitale intelligente indica la velocità e il consumo della batteria



## In evidenza

## Spazzola di aspirazione a 360°



Spazzola di aspirazione a 360° che cattura la polvere e lo sporco più velocemente ad ogni passata, anche all'indietro e a bordo parete, ottimizzando ogni movimento.

### Motore digitale PowerBlade



Il motore digitale PowerBlade è progettato per creare un flusso d'aria potente come mai prima d'ora (>1000 l/min) che consente un'aspirazione della spazzola a 360°. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto e usufruisci di una garanzia sul motore di 5 anni gratuita!

## **Tecnologia PowerCyclone 8**



Tecnologia PowerCyclone 8, la nostra migliore tecnologia di aspirapolvere senza sacco ora in un aspirapolvere senza fili, per un'aspirazione più potente più a lungo.

### Fino a 65 minuti di autonomia



Le batterie al litio ad alte prestazioni da 25,2 V garantiscono fino a 65 minuti di autonomia in modalità Eco, 30 minuti in modalità normale e 21 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.

### Sistema di filtraggio triplo



Il triplo sistema di filtraggio rimanda al motore solo l'aria pulita, garantendo un elevato flusso d'aria più a lungo

## **Comando Smart Power**



Il display digitale intelligente indica la velocità e il consumo della batteria e segnala quando è necessario pulire il filtro.

#### **Accessori integrati**



Gli accessori sono semplici da utilizzare, basta un clic. L'impugnatura rimovibile rende SpeedPro Max un dispositivo due in uno. L'accessorio spazzola è integrato nel tubo, così è sempre a portata di mano.

### Spazzola con LED



Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro Max. La spazzola con LED segnala persino la polvere nascosta.



## **Logo Philips Green**

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

## Specifiche

### **Prestazioni**

Tipo di batteria: Li-Ion Voltaggio della batteria: 25,2 V Tempo di carica: 5 ore Autonomia: 65 minuti Autonomia (turbo): 21 minuti Livello di rumorosità: 84 dB Flusso d'aria (max): > 1000 l/min

## Design

Colore: Rosso Twist

## **Filtraggio**

Capacità polvere: 0,6 L Filtro per motore: Filtro lavabile

### **Bocchette e accessori**

Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione CA, Spazzola integrata, Docking a parete Bocchetta aggiuntiva: Turbo spazzola motorizzata

Spazzola standard: Spazzola di aspirazione a

360°

### Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati Manuale utente: Carta riciclata al 100%

## Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 2,73 Kg

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori. Data di rilascio 2019-11-28 Versione: 15.8.1

EAN: 08 71010 38140 61

www.philips.com



\* Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale IEC60312-1. Gennaio 2018.