

PHILIPS

Håndstøvsuger

MiniVac

7,2 V batteri

Poseløs cyklonisk

Sprækkemundstykke og
børstemundstykke

FC6144/01



Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat

Poseløs med cyklonisk luftstrøm og aerodynamisk mundstykke

Nyd et bedre rengøringsresultat med den kraftfulde Philips MiniVac 7,2 V støvsuger. Den poseløse cykloniske luftstrøm og 2-trins filtreringssystem garanterer lang tids ydeevne, mens det aerodynamiske mundstykke sikrer suveræn opsamling af støv.

Stor styrke garanteres

- Kraftfulde 7,2 V NiMH-batterier

Suveræne rengøringsresultater

- Aerodynamisk mundstykkedesign giver bedre opsamling af støv

Optimal filtrering

- 2-trins poseløs med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

Nem at anvende

- Det buede håndtag sikrer optimalt greb
- Nem tømning, da mundstykket fjernes med ét klik

Altid lige ved hånden

- Slank opladeenhed (til væg eller bord)

Vigtigste nyheder

Mundstykket klikkes af



Philips Mini Vac-støvsugeren er nem og hurtig at tømme og hygiejnisk at rengøre. Philips Mini Vac har et mundstykke, der hurtigt klikkes af i én bevægelse, så du kan tømme Mini Vac uden at røre ved snavset.

Slank opladeenhed (til væg eller bord)



Du kan opbevare Philips Mini Vac på den praktiske opladeenhed monteret på væggen eller anbragt på et bord. Det betyder, at Mini Vac med sit stærke genopladelige batteri altid er klar, når du er.

2-trins poseløs cyklonisk



Cyklonluftstrømmen uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke

kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.

Aerodynamisk mundstykkedesign



Det aerodynamiske mundstykkedesign i Philips MiniVac er skabt for at sikre en optimal opsamling af selv de fineste støvpartikler. Mundstykkets ergonomiske form hjælper dig med at rengøre selv de mest svært tilgængelige områder.

Komfortabelt greb



Philips Mini Vac har et buet håndtag, der sikrer et optimalt greb. Du kan gribe fat i Mini Vac på lige den måde, du ønsker.

Kraftfulde 7,2 V NiMH-batterier



Kraftfulde 7,2 V NiMH-batterier

Specifikationer

Design

Farve: Rød

Designfunktioner: Gennemsigtigt støvkammer

Filtrering

Støvkapacitet: 0,5 L

Filtersystem: 2-trin cykloneffekt

Mundstykke og tilbehør

Andet tilbehør: Opladeenhed

Performance

Luftstrøm (maks.): 840 l/min

Batterispænding: 7,2 V

Opladningstid: 16-18 time(r)

Indgangseffekt (maks.): 87 W

Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Arbejdstid: 9 minut(ter)

Sugeeffekt (maks.): 17 W

Vakuum (maks.): 3,9 kPa

Brugervenlighed

Specielle funktioner: Opladningsindikator, Blødt håndtag

Vægt og dimensioner

Mål for A-boks (L x B x H): 508 x 335 x 490 mm

Apparater i A-boksen: 6

Emballagens mål (L x B x H): 460 x 160 x 160 mm

Produktets vægt: 1,5 kg

