

PHILIPS

Aspirador sin bolsa

PowerPro Compact

Eficiencia energética de clase B

PowerCyclone 4

Cepillo TriActive

Filtro EPA 10 lavable

FC8477/91



Rendimiento total

Menor consumo de energía

El nuevo aspirador Philips PowerPro Compact ofrece un potente rendimiento sin concesiones gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al diseño avanzado de la cubeta

Excelentes resultados de limpieza

- Eficiencia energética de clase B
- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada
- El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada

Fácil de limpiar

- Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo de manera higiénica

Mango ergonómico para llegar desde lejos

- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo

Aire limpio en tu hogar

- El filtro EPA atrapa los organismos microscópicos que provocan alergias

B

Destacados

Eficiencia energética de clase B



Este aspirador se ha diseñado para lograr el pleno rendimiento con una eficiencia energética de clase B.

Tecnología PowerCyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

Depósito de polvo fácil de vaciar



El depósito de polvo se ha diseñado cuidadosamente para desechar la suciedad recogida, sin provocar una nube de polvo. Puede operarse con una sola mano y, gracias a su forma única y a su superficie suave, puedes controlar fácilmente el vaciado del depósito.

Mango ergonómico extra largo



Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

Sistema de filtro EPA



El filtro EPA con pliegues dispone de una amplia superficie y un buen rendimiento de filtrado. En combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y ofrece unos resultados de filtrado mejores y más duraderos.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus canales de aire laterales izquierdo y derecho.

Especificaciones

Rendimiento

Índice de eficiencia energética: B
Consumo de energía anual: 33,8 kW·h
Clase de limpieza de alfombras: E
Clase de limpieza de suelos duros: A
Clase de (re)emisión de polvo: C
Nivel de potencia acústica: 79 dB
Potencia de entrada (IEC): 750 W
Flujo de aire (máx.): 28,4 l/s
Aspirado (máx.): 17,4 kPa

Diseño

Color: Negro y verde oscuros

Filtrado

Capacidad de polvo: 1,5 L
Filtro de salida: Esponja
Filtro del motor: Filtro EPA 10 lavable

Uso

Radio de acción: 8 m
Longitud del cable: 5 m
Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
Acoplamiento del tubo: Cónico
Tipo de ruedas: Plástico
Asa de transporte: Parte delantera

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActive
Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo
Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

Peso y dimensiones

Peso del producto: 4,5 kg
Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 406 x 285 x 238 mm

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

