



Gaggia
Volautomatische
espressomachine

• Gaggia Brera

RI9305/01



UW ESPRESSO BEREIDEN

COMPACT, TRADITIONEEL ONTWERP EN GEMAKKELIJK IN HET GEBRUIK

Een espresso die net zo lekker smaakt als van de barista in uw favoriete bar? Geen probleem! De Gaggia Brera-espressomachine zorgt in uw eigen keuken voor professionele resultaten. Selecteer zelf de gewenste sterkte en hoeveelheid voor uw espresso.

Tradizione...

- Duurzame keramische maalschijf voor puur koffiearoma
- Roestvrijstalen behuizing voor langdurige prestaties
- Een druk van 15 bar voor een volle espressosmaak
- Pre-brewing voor een betere smaak
- Compartiment voor gemalen koffie voor meer smaakvariatie

...in continua evoluzione

- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
- Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem
- Digitaal scherm voor eenvoudige navigatie
- Ontkalkingsalarm voor een langere levensduur
- Energiebesparende stand-bymodus

GAGGIA
MILANO

KENMERKEN

Automatische reiniging



Dankzij de automatische reiniging en ontkalking hebt u elke dag gegarandeerd een perfecte en hygiënische espresso en verlengt u de levensduur van uw Gaggia-espressomachine.

Ontkalkingsalarm



Uw Gaggia-machine geeft aan wanneer een ontkalkingscyclus nodig is. Ontkalken geeft uw espressomachine een beduidend langere levensduur en dient alleen te worden uitgevoerd met originele Gaggia-ontkalker.

de bonen te verwisselen. Stel uw espressomachine gewoon in op gemalen koffie en doe de juiste hoeveelheid bonen voor één kopje espresso in het compartiment.

Pre-brewing



De pre-brewing-functie zorgt ervoor dat de gemalen koffie gelijkmatig wordt bevochtigd voordat de koffie daadwerkelijk wordt gezet. Alleen dan loopt het water langs alle gemalen koffie en kan uw Gaggia-espressomachine het volledige aroma opnemen voor een evenwichtige en smakelijke Espresso.

Duurzame keramische maalschijf



Een metalen maalschijf kan de koffiebonen verbranden tijdens het malen en daarom zijn de espressomachines van Gaggia uitgerust met een bijzonder duurzame keramische maalschijf. Een keramische maalschijf is net zo duurzaam als een metalen maalschijf en zorgt ervoor dat het pure koffiearoma behouden blijft. U kunt zelf instellen hoe grof of fijn u de koffiebonen gemalen wilt hebben.

Digitaal display



Het maakt niet uit wat u met uw Gaggia wilt doen, het digitale scherm maakt navigatie veel eenvoudiger en geeft direct feedback over de status van uw espressomachine.

Afneembare zetgroep



De afneembare zetgroep van uw volledig automatische espressomachine maakt eenvoudig reinigen en onderhoud mogelijk en is vervangbaar. Dit bespaart geld en verbetert de hygiëne voor een pure koffiesmaak.

Compartiment voor gemalen koffie



Met het compartiment voor gemalen koffie kunt u een andere koffieblend bereiden zonder

SPECIFICATIES

Technische specificaties

- Aantal waterboilers: 1 boiler
- Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele koffiebonen

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 45,5 x 33,0 x 42,5 cm
- Capaciteit bonenreservoir: 250 gr
- Capaciteit van koffierestenbakje: 8,0 porties
- Gewicht van het product: 8,5 kg
- Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
- Maximale kophoogte: 120 mm

Meerdere dranken

- Melkvarianties: Pannarello: melk opschuimen

Technische gegevens

- Boiler: Roestvrij staal

- Frequentie: 50 Hz
- Vermogen: 1400 W
- Pompdruk: 15 bar
- Voltage: 230 volt

Perfekte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem

Ontwerp

- Kleur: Zilver
- Materialen en afwerking: abs/roestvrij staal

Energiezuinig

- Energiezuinig: Automatische stand-by

Kenmerken

- Compatibel met Brita-filter
- Kophouder
- Heetwater-/stoomtuit
- Pannarello: Roestvrij staal