

# PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Ultimate

Usisava 99,9 % prašine

750 W

Filter Allergy H13



FC9932/09



## Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 8 Dubinsko čišćenje uz TriActive LED

PowerPro Ultimate tvrtke Philips prenosi naš snažni ciklonski sustav na novu razinu – za vrhunsko lako čišćenje svega, od tvrdih podova do dubokih tepiha. Svjetla u razini poda otkrivaju skrivenu prašinu, a kada trebate predah, isključuje se i čeka vas.

### Superiorna učinkovitost

- Tehnologija PowerCyclone 8 odvaja prašinu od zraka
- Usisni nastavak TriActive LED otkriva i čisti skrivenu prašinu
- Usisni nastavak CarpetClean za dubinsko čišćenje zahtjevnih tepiha
- Automatsko uključivanje/isključivanje smanjuje buku i štedi energiju
- Antialergijski filter zadržava 99,9 % sitne prašine
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine
- CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova
- Tehnologija PowerCyclone 8 odvaja prašinu od zraka

### Uredno odlaganje prašine u otpad

- Potpuno rukovanje i lako pražnjenje jednom rukom



# Istaknute znač.

## Snažno ciklonsko usisavanje



Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 ubrzava zrak u ciklonskoj komori radi izdvajanja prašine. Snažnim kruženjem zraka maksimalno se povećava protok zraka i učinkovitost za postizanje nevjerojatnih rezultata čišćenja.

## TriActive LED osvjetljava put



Naš ekskluzivni TriActive LED otkriva skrivenu prašinu zahvaljujući tehnologiji za osvjetljenje poda. Jedinstvena gumena krlca sprječavaju nakupljanje dlaka na usisnom nastavku bez četke.

## Dubinsko čišćenje

Koristite usisni nastavak CarpetClean za dubinsko čišćenje najzahtjevnijih tepiha i prašine na mekim podovima.

## Automatsko uključivanje/isključivanje smanjuje buku



Pametna tehnologija automatski zaustavlja usisavač ako stanete da pomaknete namještaj ili odgovorite na telefonski poziv, čime se prekidaju buka i potrošnja energije.

## Antialergijski filter



Naš sustav filtera za čist zrak hvata 99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene.

## Lako odlaganje prašine



Dizajniran s ergonomskim oblikom otvora, spremnik za prašinu lako se može isprazniti bez prosipanja.

## Sustav filtracije Allergy H13



Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13\*.

## CarpetClean



Usisni nastavak CarpetClean idealan je za dubinsko čišćenje, pogodan za najzahtjevnije čišćenje tepiha te omogućava učinkovito usisavanje mekih podova.

## Snažno ciklonsko usisavanje



Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 ubrzava zrak u ciklonskoj komori radi izdvajanja prašine. Snažnim kruženjem zraka maksimalno se povećava protok zraka i učinkovitost za postizanje nevjerojatnih rezultata čišćenja.



## 5 godina jamstva

Registrirajte proizvod na [philips.com/welcome](https://philips.com/welcome) unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 27 l/s  
Ulazna snaga (IEC): 650 W  
Razina snage zvuka: 75 dB  
Usisavač (maks.): 17 kPa

## Iskoristivost

Radni domet: 11 m  
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana  
Duljina kabela: 8 m  
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev  
Vrsta kotačića: Guma  
Spojnica cijevi: SmartLock  
Kontrola snage: Elektronička na uređaju

## Dizajn

Boja: Tamnoplava

## Filtracija

Kapacitet za prašinu: 2,2 l  
Ispušni filter: Filter Allergy H13  
Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati  
Razina filtracije: Razina HEPA13\*\*

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka  
Dodatna usisna četka: Nastavak za čišćenje

tepiha

Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive LED

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala  
Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 506 x 310 x 317 mm  
Masa proizvoda: 6,2 kg  
Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 595 x 400 x 352 mm



\* Rezultati usisavanja prašine u usporedbi s 10 najprodavanijih usisavača snage 2400 W u Europi. Testirano u vanjskom institutu za ispitivanje u skladu sa standardom EN 60312-1/2013, na tepihu, velj./tra. 2014.  
\* riječ Allergy H13 komercijalni je naziv čiji prijevod na lokalne jezike nije dopušten  
\* Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.  
\* Usisava 99,9% prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).