

PHILIPS

Stofzuiger zonder
stofzak

PowerPro Ultimate

NanoClean, 2,2 l



FC9920/09



Optimale prestaties met PowerCyclone-technologie

Stof verwijderen zonder knoeien

De nieuwe Philips PowerPro Ultimate-stofzuiger zonder stofzak staat garant voor een superieur schoonmaakresultaat. PowerCyclone 7 zorgt voor een uitstekende scheiding van stof en lucht en het TriActiveMax-mondstuk levert voortreffelijke prestaties op alle vloeren.

Superieure prestaties

- PowerCyclone 7 behoudt langer een sterke zuigkracht
- Multifunctioneel mondstuk
- Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op

Stof verwijderen zonder knoeien

- NanoClean-technologie voor stof weggooien zonder te knoeien
- Bijzonder ergonomische stofemmer voor probleemloos legen



asimpleswitch.com

Kenmerken

PowerCyclone 7



Het aerodynamische ontwerp van PowerCyclone 7 vermindert de luchtweerstand en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt de stof effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

TriActiveMax-mondstuk



Het TriActiveMax-mondstuk hecht perfect aan de vloer en voert 3 acties in één keer uit om uw vloeren grondig te reinigen: 1) Een speciaal ontworpen zoolplaat opent het tapijt voorzichtig en verwijdert stof diep in het tapijt. 2) Een grotere opening aan de voorkant om grotere objecten op te zuigen. 3) Zijborstels zorgen voor een perfect resultaat langs de plinten.

Allergiefilter



Ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen.

NanoClean-technologie



De nieuwe innovatieve technologie is speciaal ontwikkeld om de gebruikelijke stofwolk te voorkomen. Het stof komt op de bodem van de stofemmer terecht en blijft niet in de lucht hangen. Als de stofemmer wordt geopend, hebt u geen last van de gebruikelijke stofwolk.

Bijzonder ergonomische stofemmer



De zijde van de bak heeft een speciaal ontworpen tuitvorm. Zo kunt u de bak probleemloos en gecontroleerd legen zonder stof te morsen.



5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar garantie op de motor!



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Performance

Geluidsniveau: 75 dB

Luchtsnelheid (max.): 27 l/s

Onderdruk (max.): 17 kPa

Ingangsvermogen (IEC): 650 W

Ontwerp

Kleur: Sparkle Black

Filtering

Uitblaasfilter: HEPA13-filter

Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter

Stofinhoud: 2,2 l

Bruikbaarheid

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: Aluminium 2-P telescoopbuis

Buiskoppeling: SmartLock

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Actieradius: 11 m

Snoerlengte: 8,0 m

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActiveMax-mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Accessoires meegeleverd: 2-in-1 borstel/klein mondstuk, Spleetmondstuk

Duurzaamheid

Omhuysel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 595 x 400 x 352 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 506 x 310 x 317 millimeter

Productgewicht: 6,2 kg

