

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

Marathon

2200 W

Turbo fırçalı



FC9238/01



Daha uzun süre, daha yüksek performans Kendi kendini temizleyen filtre, torbasız

Benzersiz AutoClean fonksiyonu sayesinde torbasız filtrenizi kolayca temizler ve optimum emiş gücünü korursunuz

Her seferinde optimum temizlik gücü

- AutoClean filtre emiş gücünü optimum hale getirir

Temizlikte mükemmellik

- Maks. 440 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

Son derece etkili antialerjik sistem

- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Emiş gücü kontrolü ayak parmak uçlarınızda

- Emiş gücünü değiştirmek için uzaktan kumanda

Mobilyaların çevresinde bile kolay temizlik

- Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

Özellikler

AutoClean filtre (kendi kendini temizleme)

Her temizlikten sonra, sadece tek bir düğmeye basmak, tozun filtreden toz sepetine dökülmesini sağlayan bir titreşim oluşturur. Böylece hava akışı filtredeki toz tarafından engellenmez ve çekiş gücü neredeyse ilk günkü gibi olur.

Kullanışlı uzaktan kumanda

Emiş gücünü eğilmeye gerek kalmadan parmaklarınızla değiştirmenizi sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda.

TriActive başlık



TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2)

Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

2200 Watt motor

Maks. 440 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini tutarak temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

Tasarım

Renk: Kırmızı

Filtreleme

Boşaltma filtresi: Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Filtre tipi: HEPA

Toz kapasitesi: 1,5 L

HEPA AirSeal

Başlıklar ve aksesuarlar

Aksesuarlar dahildir: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık

Aksesuar saklama: Tutma kolu üzerinde

Ek başlık: Turbo fırça

Standart başlık: TriActive başlık

Performans

Hava akımı (maks.): 37 l/s

Giriş gücü (IEC): 2000 W

Giriş gücü (maks.): 2200 W

Gürültü seviyesi (Lc IEC): 78 dB

Emiş gücü (maksimum): 440 W

Vakum (maks.): 33 kPa

Kullanım

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Boru bağlantısı: Düğme

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Özellikler: Uzaktan kumanda (Kızılötesi)

Boru tipi: Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru

Tekerlek tipi: Lastik

Çalışma yarıçapı: 12 m

Kordon uzunluğu: 9 m

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 7,5 kg

