

Destacados

Más de 30 funciones



Los accesorios, aptos para lavavajillas, incluyen un amasador para mezclar masas ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de acero inoxidable para carne y verdura; dos discos de metal para rallar y cortar en tiras medias o finas; una batidora resistente a los golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover distintos ingredientes; un exprimidor para exprimir cítricos; y una varilla ovalada para montar y batir masas muy ligeras.

Cuchilla ajustable para cortar rodajas

Con la cuchilla ajustable para cortar en rodajas podrá cortar rodajas de 1 a 7 mm de grosor.

Motor de 1000 W

Con el potente motor de 1000 W de este robot de cocina Philips podrá ajustar la velocidad de forma precisa hasta obtener el resultado deseado.

Gran orificio de entrada



El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras, de manera que ya no es necesario trocearlas antes.

Recipiente de 3,4 l extragrande



El recipiente extragrande permite procesar grandes cantidades de una vez: capacidad para 2 l de sopa, 1,7 kg de masa, 7 claras de huevo.

Diseño compacto 2 en 1



Diseño compacto para ahorrar espacio en la cocina

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Voltaje: 220 - 240 V
- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Capacidad del recipiente para ingredientes secos: 3,4 l
- Capacidad del recipiente para ingredientes líquidos: 2 l
- Capacidad del recipiente para procesar masa: 1700 g
- Capacidad del recipiente para procesar harina: 1000 g
- Capacidad de la jarra de la batidora: 1,5 l
- Seguridad: Detección de tapa y recipiente, freno mecánico de 1,5 seg.
- Velocidades: Variospeed
- Longitud del cable: 120 cm

Accesorios

- Número de accesorios/discos: 2
- Disco reversible para cortar en tiras: Para cortar en tiras medianas o finas
- Disco ajustable para cortar en rodajas: Para cortar frutas y verduras en rodajas de 1 a 7 mm
- Exprimidor: Para exprimir cítricos
- Amasador: Para preparar todo tipo de masas consistentes o ligeras
- Cuchilla para picar de acero inoxidable: Picar, Batir, Hacer cremas, Desmenuzar, Cortar, Mezclar, Hacer puré, Picar
- Varilla redonda: Varilla doble para montar nata, batir claras, mezclar y emulsionar
- Batidora resistente a los golpes: Batir, Triturar, Hacer espuma, Moler, Hacer puré, Homogeneizar, Licuar, Moler, Agitar, Remover
- Libro de recetas: Sí

Especificaciones de diseño

- Carcasa: ABS
- Soporte para cuchilla, varilla redonda: POM
- Discos, cuchilla para picar: Acero inoxidable
- Botón de velocidad: Aluminio cepillado
- Amasador, exprimidor: PP
- Botones de función: Turbo, hielo
- Empujador, empujador interior: ABS, SAN
- Recipiente que incluye tapa y batidora: SAN
- Color(es): Negro

Especificaciones generales

- Recogecable integrado: Sí
- Patas antideslizantes: Sí

País de origen

- China: Sí



Fecha de emisión
2013-04-12

Versión: 9.4.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com