

Philips EnergyCare
Fer vapeur

Cordon de 3 m

GC3620



100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

Fer vapeur plus vert

La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.

Glisse facile sur tous les tissus

- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Repassage agréable

- Effet pressing jusqu'à 120 g

Durée de vie prolongée

- Système anticalcaire double action pour éviter la formation de dépôts de calcaire

Un repassage sûr

- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Élimination aisée des faux plis du coton et du lin

- Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

PHILIPS

Points forts

Effet pressing jusqu'à 120 g



Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Système anticalcaire double action



Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

Système antigoutte



Le système antigoutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

Économie d'énergie automatique



Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.

Semelle SteamGlide



La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min



Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

- Semelle: SteamGlide
- Débit vapeur continu: 40 g/min
- Effet pressing: 120 g
- Défroissage vertical
- Spray
- Alimentation: 2 400 W

Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 300 ml
- Remplissage et vidange de l'eau: Ouverture de remplissage extra-large
- Système stop-gouttes
- Range-cordon: Cordon à clip
- Longueur du cordon d'alimentation: 3 m
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Développement durable

- Économie d'énergie: 20 % d'économie d'énergie

Système anticalcaire

- Eau du robinet utilisable
- Solution anticalcaire: Système anticalcaire double action

Spécificités techniques

- Poids du fer: 1,6 kg
- Tension: 220 - 240 volt

