



Saeco Moltio
Automatický
espresovač

- Klasický napěňovač mléka
- Černá



HD8766/09



Každá chvílka si zaslouží chut' kávy.

Výměna zrnek je teď hned po ruce

Kávovar Moltio je unikátní mistrovské dílo, které nabízí chuťové zážitky šité na míru. Díky našemu exkluzivnímu přepínáči na zrnka bude příprava kávy naprostá hračka a káva vždy splní vaše očekávání, at' máte jakoukoli náladu

Perfektní autentická italská káva

- Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka
- Káva bez čekání díky rychlému ohřívání
- Káva, která nechutná připáleně díky 100% keramickému mlýnku

Vychutnávejte si nápoje podle svých chutí

- Experimentujte s příchutěmi pomocí přepínače kávových zrn
- Uložte si oblíbená nastavení kávy
- Pohrajte se s bohatostí kávy pomocí našich mlýnků s možností nastavení

Snadné čištění a údržba

- Přístroj je vždy čistý díky automatickému čištění a odstraňování vodního kamene
- Snadné čištění díky odnímatelné varné jednotce
- Snadné čištění – části lze myt v myčce

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**

Přednosti

100% keramický mlýnek



Tento espressovač je vybaven 100% keramickým mlýnkem. Společnost Saeco používá keramické mlýnky, protože melou důkladně a nepřehřívají kávová zrna. Výsledkem je bezchybné espresso. Keramika rovněž zajišťuje výkon s dlouhou životností a naprostě tichý chod.

Rychlý ohřívač



Technologie rychlého ohřívače společnosti Saeco se postará o to, aby byl váš přístroj vždy připraven. Nyní nebude muset čekat mezi vařením jednotlivých šálků espresso, ale můžete připravovat jednu kávu za druhou.

Přepínač kávových zrn



Espressovače Saeco Moltio vám nyní umožní změnit zrna pouhým jedním kliknutím, a to díky

patentované výmenné nádobě na zrna. Užijte si výhodu rychlé výměny kávových zrn a najděte si dokonalou směs pro každou oblíbenou chut' a každou denní chvilku.

Klasický napěňovač mléka



Tento espressovač Saeco se dodává s klasickým napěňovačem mléka, kterému baristé říkají „Pannarello“. Vydává páru a je nutné jej ponorit do mléka, abyste vytvořili báječnou mléčnou pěnu. Osvoboděte skrytého baristu v sobě a připravte si lahodné mléčné speciality tradičním způsobem!

Ukládá vaše nastavení kávy



Vždy obdržíte dokonalý šálek espressa připravený právě pro vás, podle vašich osobních preferencí – díky naší funkci Memo , jež umožňuje nastavit délku, sílu a teplotu kávy. Chcete-li si vychutnat vynikající kávový nápoj ve svém oblíbeném šálku, je třeba pouze stisknout tlačítko.

Jednotlivé části lze myt v myčce



Pro vaše pohodlí lze nádobku na odkapávání a napěňovač mléka či karafu na mléko přístroje Saeco myt v myčce nádobí. Tím ušetríte čas a zajistíte hygienické čištění.



Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Dokonalé espresso

- Technologie espressa: Technologie Saeco Adapting System, Systém aromatu: předpříprava

350 mm

- Hmotnost: 8,5 kg
- Kapacita na kárová zrna: 290 gr
- Kapacita odpadní nádobky: 15 porcí

Snadné použití

- Čištění a údržba: Automatické oplachování obvodu kávy, Cyklus odstraňování vodního kamene
- Využití: Nastavitelný dávkovač kávy, Plocha držáku šálků, Rychlá pára, Odnímatelná varná jednotka, Možnost přípravy normálního / velkého espressa

Funkce

- Horká voda / Parní tryska: Ano
- Hubice pannarello: Nerezová ocel
- Simultánní příprava: Ano
- Kompatibilní s filtry Brita: Volitelné

Úspora energie

- Úspora energie: Automatický pohotovostní režim

Design

- Barva: Černá
- Materiály a povrchová úprava: Plastový

Technické údaje

- Frekvence: 50 Hz
- Spotřeba: 1850 W
- Napětí: 230 V
- Tlak čerpadla: 15 bar

Logistické údaje

- Počet kusů na paletě: 15

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x H x V): 256 x 470 x

Nádržka na vodu

- Kapacita nádržky na vodu: 1,9 l