



Saeco Incanto Cafetera espresso superautomática

- 4 bebidas
- Espumador de leche clásico
- Negro
- AquaClean



HD8911/48



Diseño elegante. Calidad de café impresionante.

Tecnología avanzada que ofrece el máximo sabor

La cafetera Saeco Incanto establece un nuevo estándar en su clase. La sorprendentemente refinada parte frontal aloja una tecnología italiana de alta calidad diseñada para servir un café exquisito en todo momento. Por fin sus sueños de café se han hecho realidad.

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café

- 20,000 tazas del café más fino con molinillos cerámicos duraderos
- Disfrute de café caliente en poco tiempo con la caldera con calentamiento rápido
- Espuma suave con el espumador de leche clásico
- Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo

La gran comodidad es parte de la experiencia

- Hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar el sarro gracias al filtro AquaClean
- Diseñada para la eficiencia
- Ciclo de limpieza automática que elimina cualquier complicación
- El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo

Una gran variedad de cafés personalizados a su gusto

- Descafeinado con el mismo sabor gracias a la opción de café en polvo
- La selección de intensidad recuerda la intensidad que le gusta

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Destacados

Molinillos 100% cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica de alta calidad, excepcionalmente resistente y fina. Los granos frescos se muelen con cuidado, sin riesgo de sobrecalentamiento, para extraer todos los mejores aromas y sabores, y proporcionar un café con sabor de primera calidad para, al menos, 20,000 tazas.

Caldera con calentamiento rápido



Cuando el tiempo es esencial, puede preparar un expreso o cappuccino perfecto sin esperar gracias a la caldera con calentamiento rápido. El secreto es su ligero cuerpo de aluminio y acero inoxidable, que alcanza altas temperaturas rápidamente.

Espumador de leche clásico



El espumador de leche clásico es ideal para aquellos a los que les encanta asumir el papel de maestro artesano, y es muy fácil de usar. En cuestión de segundos puede crear una deliciosa capa de espuma sedosa: la gloria suprema del café.

Opción de café en polvo



A veces está bien poder disfrutar de un delicioso café lleno de cuerpo sin cafeína. Gracias a la opción de café en polvo, podrá preparar un descafeinado siempre que lo desee.

Diseñada para la eficiencia



Saeco Incanto combina de forma ingeniosa eficiencia y atención para cumplir los más altos

estándares en tu hogar manteniendo el consumo de agua y energía en niveles bajos. Además, con la función de espera programable, solo tiene que indicarle a la cafetera Saeco Incanto el momento en que no la necesitará y se apagará sola. Así de fácil.

Filtro AquaClean



AquaClean

El nuevo e innovador sistema patentado de Saeco, el filtro de agua AquaClean, garantiza que aproveche al máximo su nueva cafetera totalmente automática. Si cambia el filtro, no necesitará eliminar el sarro de su cafetera durante un máximo de 5000 tazas* y, además, podrá beneficiarse del consumo de agua limpia y purificada. Como ventaja adicional, la alarma de eliminación de sarro se desactiva automáticamente cuando se instala AquaClean en su cafetera Saeco favorita.

Limpieza automática



El ciclo de limpieza automática facilita su cuidado y aumenta la longevidad de la máquina, por lo que dispondrá de más tiempo para disfrutar de un café.

Especificaciones

Accesorios

- Incluidos: Filtro de agua

Diseño

- Color: Negro

Acabado

- Material de la caldera: Acero inoxidable (Inox)
- Material de la bandeja recolectora: Acero inoxidable
- Material del cuerpo del aparato: Plástico
- Material del panel: Acero inoxidable
- Material del depósito de agua: Plástico

País de origen

- Fabricado en: Europa

Especificaciones generales

- Ajustes de intensidad del café: 5
- Adecuado para: Granos completos de café, polvo de café molido
- Tazas al mismo tiempo: 2
- Personalización por bebida: Intensidad del café ajustable, Volumen de la taza ajustable, Temperatura regulable
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclo automático de eliminación de los depósitos de sarro, Ciclos de enjuagado automático, Grupo de infusión desmontable, Compatible con filtro AquaClean
- Facilidad de uso y comodidad: Boquilla desmontable, Modo de espera automático, Pantalla, Bandeja de goteo desmontable, Depósito de agua extraíble, Apagado automático
- Ajustes del molinillo: 5

- Funciones especiales: Molinillos de cerámica, Opción de agua caliente, Espumador de leche manual Pannarello, Opción de café molido, Opción de vaporera
- Ajustes de temperatura: 3
- Tipo de pantalla: LCD
- Café: Expreso, expreso lungo, espuma de leche, agua caliente

Sustentabilidad

- Consumo de energía durante la preparación: 1850 W

Especificaciones técnicas

- Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) a 100 (café largo) seg
- Capacidad del contenedor de granos: 250 g
- Capacidad del depósito: 15 tazas
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Longitud del cable: 0,8 m
- Frecuencia: 50 Hz
- Altura máxima de la taza: 152 mm
- Presión de la bomba: 15 bar
- Voltaje: 230 V
- Calderas de agua: 1
- Compatibilidad de filtro: AquaClean

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 215 x 429 x 330 mm
- Peso del producto: 7,2 kg

Servicio

- 1 año de garantía: Y