

# PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Ultimate

2,2 l; NanoClean

Odličan za parkete



FC9921/09



## Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone Uredno odlaganje prašine u otpad

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Ultimate tvrtke Philips pruža superiorne radne značajke čišćenja. PowerCyclone 7 omogućava izvanredno razdvajanje prašine i zraka. Usisna četka TriActiveMax služi za izvanredne radne značajke na svim podovima.

### Superiorna učinkovitost

- PowerCyclone 7 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Višenamjenska usisna četka
- Usisna četka TriActive Z za usisavanje prašine i mrvica s tvrdih podova
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine

### Uredno odlaganje prašine u otpad

- Tehnologija NanoClean za uredno odlaganje prašine
- Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu za kontrolirano pražnjenje

### Čišćenje bez muke

- ErgoGrip daljinsko upravljanje za upotrebu i zaustavljanje bez saginjanja
- Prilagodljiv, dugačak nastavak za doseganje teško dostupnih mjesta



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Istaknute znač.

### PowerCyclone 7



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 7 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

### Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž kutova.

### Usisna četka TriActive Z za tvrde podove



Nova usisna četka TriActive Z za tvrde podove uklanja svu prašinu i mrvice u jednom potezu. Jedinствени dizajn Z oblika vodi prašinu i veće mrvе u zračni kanal ne gurajući ih naprijed. Bočni zračni kanali savršeno čiste uzduž

kutova. Sada više nema potrebe za podizanjem usisne četke kako bi se uklonile veće mrvе i osigurali izuzetno čisti tvrdi podovi.

### Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

### Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Prašina se sakuplja na dnu spremnika i ne ostaje u zraku. Kada se spremnik otvori, nema uobičajenog oblaka prašine.

### Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu



Bočna strana spremnika ima posebno dizajniran oblik nalik žlijebu. Time se omogućava kontrolirano pražnjenje spremnika bez rasipanja prašine.

### ErgoGrip daljinsko upravljanje



ErgoGrip daljinsko upravljanje omogućava lako upravljanje usisnom četkom u uskim prostorima. Integrirana daljinska kontrola olakšava povećanje/smanjenje snage ili čak isključivanje usisavača.

### Izuzetno veliko doseganje

Nastavak za visoko doseganje pomaže vam očistiti visoke police ili gornji dio ormarića, a ima prilagodljivu četku za precizno čišćenje.



### 5 godina jamstva

Registrirajte proizvod na [philips.com/welcome](https://philips.com/welcome) unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

### "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Razina snage zvuka: 75 dB  
Protok zraka (maks.): 27 l/s  
Usisavač (maks.): 17 kPa  
Ulazna snaga (IEC): 650 W

## Dizajn

Boja: Titanij

## Iskoristivost

Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev  
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana  
Kontrola snage: Daljinski upravljač  
Spojnica cijevi: SmartLock

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 11 m

Duljina kabela: 8 m

## Filtracija

Ispušni filter: Filtar HEPA13

Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati

Kapacitet za prašinu: 2,2 l

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka

Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Usisna četka TriActiveZ

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax

Dodatni nastavci: Daljinski upravljač

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 595 x 400 x 352 mm

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 506 x 310 x 317 mm

Masa proizvoda: 6,2 kg

