

Saeco PicoBaristo
Deluxe
Macchina da caffè
automatica

- 13 varietà
- Caraffa premium per il latte integrata
- Parte anteriore color antracite
- Macinacaffè reg. con 12 imp.



SM5572/10

Caffè delizioso, semplicemente in linea con il tuo gusto

Esplora il mondo del caffè attraverso ricette comuni come l'espresso e il cappuccino o caffè speciali come l'americano o l'espresso macchiato

Praticità

- Con AquaClean fino a 5000* tazze senza decalcificazione
- L'unità di erogazione rimovibile consente di controllare l'igiene con un solo sguardo
- Recipiente per chicchi con coperchio salva aroma per preservare la freschezza del caffè
- Questa funzione pulisce il beccuccio per il latte con acqua calda

Caffè di alta qualità

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Certificazione CSA: Saeco estrae la parte migliore dei chicchi di caffè
- Preparazione rapida con caldaia ad alte prestazioni
- LattePerfetto per una schiuma di latte densa dalla texture fine

Esperienza personalizzata

- 12 bevande famose in tutto il mondo pronte con un solo tocco
- 4 profili per memorizzare le preferenze personali
- Display avanzato e icone a sfioramento per accedere rapidamente alle bevande
- Con CaffèDuo prepara e gusta qualsiasi ricetta di caffè in dose doppia

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



In evidenza

Macine completamente in ceramica



Le nostre macine sono fatte di ceramica high-tech e sono quindi eccezionalmente resistenti e precise. I chicchi di caffè fresco vengono macinati delicatamente, senza rischio di surriscaldamento, estraendo tutto il gusto e l'aroma migliori per offrirti un caffè superiore per almeno 20.000 tazze.

Certificazioni



La tecnologia Saeco ti consente di estrarre le note migliori (tostate, fruttate, fiorite, piccanti, di cioccolato, frutta secca) dai tuoi chicchi di caffè preferiti per un aroma e un gusto intensi e autentici

Caldaia ad alte prestazioni



Un caffè perfetto ha bisogno della temperatura giusta. La nostra caldaia Thermoblock ad alte prestazioni è realizzata in alluminio leggero e

con un corpo in acciaio inossidabile che raggiunge rapidamente la temperatura ottimale

Filtro AquaClean



AquaClean

AquaClean è il nostro filtro per l'acqua brevettato, progettato per migliorare la qualità del tuo caffè grazie alla purificazione dell'acqua. Inoltre previene la formazione del calcare nel circuito dell'acqua della tua macchina da caffè: fino a 5000* tazze senza decalcificazione, sostituendo il filtro regolarmente.

LattePerfetto



LattePerfetto per una schiuma di latte densa dalla texture fine

Unità di erogazione rimovibile



L'unità di erogazione rimovibile consente di controllare l'igiene con un solo sguardo. In alternativa, l'unità di erogazione Saeco offre la

pulizia automatica con le nostre speciali pastiglie detergenti.

12 caffè famosi in tutto il mondo



Esplora il mondo del caffè, dalle ricette più comuni come l'espresso e il cappuccino ai caffè speciali come l'americano o l'espresso macchiato.

4 profili utente



Le ricette preferite di ciascuno possono essere memorizzate in 4 profili utente tramite il pratico display.

Display con icone a sfioramento

Accesso con un solo tocco a 7 ricette di caffè e profili utente per un'esperienza intuitiva. Personalizza il tuo caffè come preferisci, regolando volume, temperatura, gusto o intensità e molto altro ancora.

Recipiente per chicchi con coperchio salva aroma

Recipiente per chicchi con coperchio salva aroma per preservare la freschezza del caffè

CaffèDuo

Prepara e gusta le tue bevande a base di caffè, sia singole che doppie, con un solo tocco.

Specifiche

Accessori

- In dotazione: Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Spazzolina per pulizia, Lubrificante per il gruppo erogatore, Filtro AquaClean

Rifiniture

- Materiale del corpo principale: Plastica ABS

Caratteristiche generali

- Personalizzazione in base alla bevanda: Intensità caffè regolabile, Volume tazza regolabile, Temperatura regolabile
- Tipo di caraffa: Caraffa premium
- Tipo di visualizzazione: LCD
- Soluzione a base di latte: Caraffa per il latte integrata, Pulizia rapida del latte
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean
- Comfort e facilità di utilizzo: Beccuccio rimovibile
- Funzioni speciali: Opzione caffè macinato

Assistenza

- Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

- Classificazione energetica: Classe A
- Stand-by del consumo energetico: < 0,5 W

Specifiche tecniche

- Capacità caraffa per il latte: 0,5 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Frequenza: 50 Hz
- Max. altezza della tazza: 163 mm
- Voltaggio: 230 V

- Capacità contenitore caffè in grani: 250 g
- Lunghezza cavo: > 100 cm
- Compatibilità dei filtri: AquaClean
- Dimensioni del prodotto: 221 x 340 x 430 mm
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio acqua: Accesso dall'alto
- Peso del prodotto: 8,7 Kg
- Paese di origine: Romania

Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
- Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile
- Impostazioni del macinacaffè: 12
- Controllo dell'aroma pre-infusione
- Impostazioni della temperatura: 3
- Profili utente: 4

Altre funzioni

- Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
- Gusto perfetto
- Interruttore principale ON/OFF
- Caldaia a riscaldamento veloce
- Gruppo caffè estraibile

Varietà

- Bevande: Espresso, Caffè, Americano, Espresso doppio, Ristretto, Caffè Crema, Acqua calda, Espresso lungo, Cappuccino, Latte macchiato, Crema di latte, Café au lait, Espresso macchiato, Melange
- Opzione polvere di caffè
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No

Design

- Colore: Nero, Antracite