

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare Elite Plus

Паровой удар до 550 г

Съемный резервуар для воды 1,8 л

Технология OptimalTEMP

Автоматическая бесшумная подача пара



GC9675/80



Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее

С интеллектуальной автоматической подачей пара

PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань.

Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Никакого риска прожечь ткань
- Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы
- Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения
- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Экономия энергии в режиме ECO
- Подошва T-ionicGlide: долговечность и превосходное скольжение

Максимально эффективное глажение

- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг
- Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски
- Легкий и удобный в обращении утюг
- Эффективное глажение с минимальным уровнем шума
- Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

Особенности

простое и безопасное автоматическое выключение



Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

Фиксация Carry Lock



Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

Easy De-Calc Plus



Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Интеллектуальная подача пара



Наш интеллектуальный датчик DynamiQ с высокой точностью отслеживает перемещение утюга — пар подается только при необходимости, что обеспечивает удобство при глажении и быстрые результаты.

небольшой вес утюга



Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

Никакого риска прожечь ткань



Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Без необходимости регулировки температуры



Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Технология Silent Steam



Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для сокращения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня вибрации базовой станции. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

Невероятно мощная подача пара



Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Характеристики

Технология

Циклоническая камера: Да
 Для всех тканей, допускающих глажение: Да
 Без риска прожечь ткань: Да
 Без необходимости регулировки температуры: Да
 Технология OptimaTEMP: Да
 Технология Silent Steam: Да
 Процессор Smart Control: Да
 DupaMiQ: Да

Быстрое разглаживание складок
 Постоянная подача пара: До 160 г/мин
 Мощность: Макс. 2700 Вт
 Давление: Макс. 7,7 бар
 Готовность к использованию: 2 мин
 Паровой удар: До 550 г
 Контролируемая подача пара: Да
 Вертикальное отпаривание: Да
 напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
 Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд
 Название подошвы: T-ionicGlide
 Объем резервуара для воды: 1800 мл
 Съёмный резервуар для воды: Да
 Длина шланга: 1,7 м
 Оповещение о низком уровне воды: Да
 Длина шнура питания: 1,8 м
 Заостренный паровой носик: Да
 Готовность к использованию: Звуковой сигнал
 Долив воды в любой момент использования: Да
 Система автоотключения: Да
 Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
 Возможность использования водопроводной воды: Да

Очистка от накипи
 Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc Plus
 Напоминания о проведении очистки от накипи: Индикатор

Хранение

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения
 Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Размер и вес
 Размеры упаковки (Ш x В x Д): 31 x 35 x 51 см
 Размеры изделия (Ш x В x Д): 23,3 x 28,5 x 45,3 см
 Вес (с упаковкой): 7,3 кг
 Вес утюга: 0,8 кг
 Вес утюга + подставка: 5,1 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Режим энергосбережения: Да
 Экономия энергии*: 50 %
 Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
 Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

