

# PHILIPS

Procesador de  
alimentos

Daily Collection

650 W

Diseño compacto 3 en 1

Recipiente de 2,1 L

Accesorios para más de  
26 funciones

HR7629/91



## Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

Prepare pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa

Este procesador de alimentos Daily Collection de Philips tiene un diseño compacto que incluye un recipiente de 2,1 L, una batidora de 1,75 L y una variedad de accesorios de alto rendimiento. Nunca había sido tan fácil preparar deliciosa comida casera.

### Potencia y precisión

- Tecnología PowerChop para un picado superior

### Fácil de armar, usar y limpiar

- 2 posiciones de velocidad y pulsador para un control máximo
- Tubo de alimentación 40% más grande (en comparación con el modelo de Philips HR7625)
- Motor de 650 W para un procesado potente
- Accesorios aptos para lavavajillas
- No deja residuos en el centro del recipiente ya que no posee un eje interno
- Pie con ventosa de liberación fácil

### Máxima variedad de recetas

- Herramienta emulsionante para cremas y clara de huevo
- Disco de acero inoxidable reversible para rebanar y triturar
- Cuchilla en forma de S, de acero inoxidable, afilada y resistente para picar
- Exprimidor para preparar jugo recién hecho de naranja o uva
- Hasta 5 raciones de una vez



asimpleswitch.com

# Destacados

## 2 posiciones de velocidad y pulsador



Para obtener los mejores resultados, utiliza el ajuste de velocidad bajo (velocidad 1) para montar nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. El ajuste de velocidad más alto (velocidad 2) es adecuado para picar cebolla y carne, mezclar sopas y batidos o picar en rodajas y tiras, rallar o raspar verduras.

## Tubo de alimentación 40% más grande



Este procesador de alimentos Daily Collection de Philips viene con un orificio de entrada un 40% más grande que el modelo anterior HR7625, con lo que ahorrará tiempo a la hora de cortar frutas y verduras.

## Procesado potente

# 650 W

Este procesador de alimentos de Philips ofrece un potente motor que ofrece potencia y control para preparar todas tus recetas favoritas.

## Exprimidor para preparar jugo recién hecho



Este accesorio es ideal para exprimir jugo recién hecho de todo tipo de cítricos, como naranjas y pomelos.

## Hasta 5 raciones de una vez



El gran recipiente de 2,1 L (capacidad de procesamiento de 1,5 L) le permite mezclar hasta 5 raciones de sopa de una vez.

## Accesorios aptos para lavavajillas



Todas las piezas del procesador de alimentos de Philips se pueden colocar en la rejilla superior del lavavajillas para lavarlas fácilmente.

## No deja residuos en el centro del recipiente



Este procesador de alimentos de Philips, a diferencia de otros más baratos, no cuenta con un eje interior en el centro del recipiente. Esto

significa que no podrán filtrarse ni las sopas ni otros líquidos por el centro del recipiente, así el procesador de alimentos y la encimera se mantendrán siempre limpios. Esto también hace que el montaje del artefacto sea mucho más fácil, solo presione el soporte de accesorios para colocarlo en su lugar en el recipiente guiándose por los acoplamientos.

## Tecnología PowerChop



# PowerChop

La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interior que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blancos como duros. También es perfecta para preparar purés y mezclar masas para tartas.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Accesorios

Disco para emulsionar: Y  
Herramienta para amasar: Y  
Cuchilla en S de acero inoxidable: Y  
Jarra de la licuadora: Y  
Disco para cortar en rodajas: disco para cortar en tiras (gruesas/finas)

## Especificaciones de diseño

El recipiente incluye tapa: SAN  
Exprimidor de cítricos: PP  
Colores: Negro  
Discos, cuchilla para picar: Acero inoxidable  
Disco de emulsificado: PP  
Armazón: ABS

Herramienta para amasar: PP  
Empujador: SAN  
Botón de velocidad: ABS  
Soporte para cuchillo: PP

## Especificaciones generales

Guardacables integrado: Y  
Soporte antideslizante: Y  
Velocidades: 2 + turbo  
Tamaño del producto (L. x An. x Al.): 244 x 244 x 377 mm  
RPM del recipiente (máx.): Hasta 1900 rpm  
RPM del recipiente (mín.): Hasta 1500 rpm  
Capacidad de procesamiento máxima del recipiente: 1,5 L (seco/líquido)

Capacidad del recipiente: 2,1 L  
Capacidad de procesamiento máxima del recipiente.: 500 g (harina)  
Tamaño de la jarra de la batidora: 1,75L  
Capacidad de procesamiento de la jarra de la licuadora: 1 L

## Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50/60 Hz  
Energía: 650 W  
Seguridad: Sensor de tapa y recipiente, freno mecánico de 1,5 seg.  
Voltaje: 220-240 V

