

PHILIPS

Saeco

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่
อัตโนมัติแบบพิเศษ

Xelsis

เครื่องตีฟองและเหยือกนมในตัว
สแตนเลสสตีล



HD8944/01



เครื่องดื่มหลากหลายสำหรับผู้ใช้เวลาสไตล์ มีขวดใส่นม พร้อมระบบทำความสะอาดอัตโนมัติแบบคู่

ด้วยเครื่องชงกาแฟ Saeco Xelsis สมาชิกทุกคนภายในครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับกาแฟถ้วยโปรดของแต่ละคน ด้วยฟังก์ชันการใช้งานแบบผู้ใช้หลายคนที่โดดเด่นสามารถรองรับโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ถึง 6 คน และแต่ละโปรไฟล์สามารถตั้งรสชาติส่วนตัวได้ถึง 9 แบบ

กาแฟอิตาลีแท้ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ

- ฟองนมที่สมบูรณ์แบบด้วยเหยือกใส่นมในตัว
- กาแฟแบบพิเศษโดยไม่ต้องรอนานด้วยหม้อต้มคู่
- กาแฟไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้อีกต่อไปด้วยเครื่องบดทำจากเซรามิค 100%

กำหนดเครื่องดื่มตามความชอบของคุณ

- ปรับแต่งกาแฟในแบบของคุณเองในโปรไฟล์ของผู้ใช้ 6 โปรไฟล์
- ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของกาแฟตามที่ต้องการด้วยเครื่องบดแบบปรับระดับได้
- เพิ่มปริมาณชั้นครีมและตัวกาแฟ

ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย

- ด้วยการขัดตะกอนและทำความสะอาดอัตโนมัติทำให้ได้เครื่องที่สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- การทำฟองนมที่ถูกล้างด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติแบบคู่
- ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดล้างได้
- ดีไซน์แปลกใหม่ล้ำสมัยพร้อมพื้นผิวสแตนเลสสตีล

ไฮไลต์

สแตนเลสสตีล



ดีไซน์แปลกใหม่ล้ำสมัยของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ Saeco ที่มีพื้นผิวสแตนเลสสตีล พื้นผิวสแตนเลสสตีลมีรูปลักษณะที่ดูดีซึ่งจะโดดเด่นบนบนเคาน์เตอร์ห้องครัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ยาวนานและทนทานอย่างดียิ่ง

เครื่องบดทำจากเซรามิก 100%



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซมาพร้อมกับเครื่องบดทำจากเซรามิก 100% Saeco ใช้เครื่องบดทำจากเซรามิก เนื่องจากมีการบดที่สม่ำเสมอโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปกับเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟเอสเปรสโซที่รสชาติยอดเยี่ยม เซรามิกสามารถใช้งานได้ยาวนานและทำงานโดยไม่เสียงรบกวน

เครื่องบดแบบปรับระดับได้ 8 ระดับ



เมล็ดกาแฟที่แตกต่างกันต้องการระดับความละเอียดในการบดที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้รสชาติยอดเยี่ยม ความละเอียดในการบดของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซนี้สามารถปรับการตั้งค่าได้ 8 ระดับ ตั้งแต่ละเอียดที่สุดสำหรับเอสเปรสโซแบบบูรณแบบ ไปจนถึงหยาบที่สุดสำหรับกาแฟที่อ่อนนุ่มกว่า

6 โปรไฟล์ของผู้ใช้



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซของ Saeco มาพร้อมกับโปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้ 6 โปรไฟล์ซึ่งจะจดจำรสชาติส่วนตัวของคุณสำหรับกาแฟที่แตกต่างกันเอาไว้ ช่วยให้คุณสามารถชงกาแฟด้วยโปรคได้ง่าย ถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นใช้เครื่องชงกาแฟร่วมกับคุณด้วย

Brewing Group สามารถถอดได้



Brewing Group เป็นนวัตกรรมจาก Saeco ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซของเรา และมันใจกับการทำงานอัตโนมัติ Brewing Group สามารถใช้งานได้ง่ายดายจากด้านหน้าหรือด้านข้างแล้วแต่รุ่น Brewing Group สามารถถอดออกเพื่อนำมาล้างได้ง่ายโดยการเปิดน้ำไหลผ่านได้ก็อกน้ำเพื่อสุขอนามัยสูงสุด

ระบบทำความสะอาดเหยือกอัตโนมัติแบบคู่



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซของ Saeco มาพร้อมกับฟังก์ชันระบบทำความสะอาดอัตโนมัติแบบคู่แบบเต็มรูปแบบสำหรับเหยือกใส่นมของคุณ ระบบทำความสะอาดแบบคู่ใช้รอบการปล่อยไอน

๕

สองส่วนที่เป็นอิสระแยกจากกัน เพื่อสลับล้างเหยือกใส่นมของคุณหลังจากเตรียมกาแฟแต่ละแก้ว เพื่อให้ได้นมที่สดใหม่ทุกครั้ง การทำฟองนมที่ถูกสุขอนามัยไม่เพียงง่ายดายเท่านั้นมาก่อน

การจัดตะกรันและทำความสะอาดอัตโนมัติ



Saeco ออกแบบเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซนี้เพื่อให้ทำความสะอาดระบบชงกาแฟของเครื่องด้วยน้ำโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ทำให้ได้กาแฟรสเลิศและสดใหม่ การจัดตะกรันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องชงกาแฟของคุณ ซึ่งเครื่องชงกาแฟของเรานี้ไม่เพียงเตือนให้มีการจัดตะกรันเมื่อคุณต้องการเท่านั้น แต่จะเริ่มจัดตะกรันได้โดยอัตโนมัติและแนะนำคุณด้วยข้อความบนหน้าจออย่างชัดเจนเมื่อคุณจัดตะกรันด้วยตนเอง การจัดตะกรันนี้ไม่เคยทำได้ง่ายเช่นนี้มาก่อน!

หม้อต้มคู่แบบมีอาซิฟ



ด้วยระบบการทำความร้อนที่แยกจากกัน 2 หม้อเพื่อให้ได้อุณหภูมิในการชงกาแฟหรือการทำฟองนมที่ดีที่สุด Saeco เป็นเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติเต็มรูปแบบปรับประกันคุณภาพการทำงานแบบมีอาซิฟ และรวดเร็วตลอดเวลา คุณสามารเตรียมลาเต้ มัคคิอาโต้และคาปูชิโนได้มากตามที่คุณต้องการต่อเนื่องกัน และมีรสชาติยอดเยี่ยมเหมือนถ้วยที่ชงก่อนหน้านี้โดยไม่ต้องรอนาน

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

วัสดุหม้อต้มน้ำ: สเตนเลสสตีล (เหล็กกล้าไร้สนิม)
จำนวนหม้อต้มน้ำ: หม้อต้มน้ำ 2 หม้อ (ระบบไอน้ำกำลังแรง)
แรงดันน้ำในเครื่องปั๊ม: 15 บาร์ (เอสเปรสโซที่สมบูรณ์แบบ)
ประเภทกาแฟที่รองรับ: กาแฟบด, เมล็ดกาแฟ
ประเทศผู้ผลิต: ผลิตในอิตาลี, ออกแบบในอิตาลี
Brewing Group สามารถถอดได้: ผ่านการรับรอง
กำลังไฟ: 1500 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า: 230 V
ความถี่:
50 เฮิร์ตซ์
ความยาวสายไฟ: 80 ซม.

ความยั่งยืน

ตัวเลือกการสแตนด์บายอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

เอสเปรสโซที่สมบูรณ์แบบ

เทคโนโลยีสำหรับการชงเอสเปรสโซ: Saeco Adapting System, ระบบรักษาอุณหภูมิ: กลั่นกลั่นหอม (Pre-brewing), SBS: ระบบปรับระดับครีม, ระบบอุ่นถ้วย

บริการ

รับประกันทั่วโลก 2 ปี: ผ่านการรับรอง

ใช้ได้หลายประเภท

การใส่แบบต่างๆ: ระบบปรับระดับฟองนม, ฟังก์ชันเติมนมอัตโนมัติในตัว, ตัวเลือกปริมาณนม, ขวดใส่แบบถอดออกได้

ใช้งานง่าย

การทำความสะอาดและดูแลรักษา: การล้างชุดอุปกรณ์ชงกาแฟโดยอัตโนมัติ, ระบบล้างอุปกรณ์เติมนมอัตโนมัติ, ระบบการขัดตะกอน

การใช้: หัวจ่ายกาแฟปรับระดับได้, ท่อส่งผ่านเมล็ดกาแฟที่บดแล้ว, ที่วางถ้วย, การใช้งานทุกฟังก์ชันได้จากด้านหน้า, ระบบไอน้ำกำลังแรง (หม้อต้มน้ำ 2 ตัว), Brewing Group สามารถถอดได้, ช่องใส่แบบถอดออกได้

น้ำหนักและขนาด

ขนาดสูงสุดของถ้วย: 150 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 16.1 กก.
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 280 x 370 x 420 มม.

ความจุเมล็ดกาแฟ: 350 ก.

ความจุภาชนะใส่ของเสีย: 14 จำนวนการลิร์ฟ

ความจุขวดใส่นม:

0.5 ลิตร

ความจุถังคั้นน้ำ: 1.6 ลิตร

