

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Jewel

2000 W

Usisna snaga od 425 W

Filtar HEPA 13



FC9071/01



Prekrasni rezultati za tren oka

Usisna četka TriActive s jedinstvenim djelovanjem 3-u-1

Serija usisavača s vrećicom Jewel idealna je za one koji žele predivne rezultate u kratkom vremenskom roku. Isporučuje se s patentiranom usisnom četkom TriActive koja u jednom potezu čisti pod na tri različita načina.

Prekrasni podovi za tren oka

- Motor od 2000 W koji stvara maks. 450 W usisne snage

Anti-alerg. sustav visoke učinkovitosti

- Filtar HEPA AirSeal i HEPA 13

Jednost. čišćenje, čak i oko namještaja

- Usisna četka TriActive s jedinstvenim djelovanjem 3-u-1

Istaknute znač.

Motor od 2000 W



Iznimno učinkovit motor od 2000 W koji stvara maks. 450 W usisne snage za savršene rezultate čišćenja.

HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive čisti pod na 3 načina u jednom potezu: 1) veći otvor na vrhu usisne četke lako usisava veće komade. 2) Pruža maksimalnu učinkovitost čišćenja zahvaljujući optimalnom protoku zraka kroz usisnu četku. 3) Dvije bočne četke čiste prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove.

Dizajn

Boja: Plava

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag

Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13

Kapacitet za prašinu: 3 l

HEPA Air Seal

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Uski nastavak za preoze,

Mala usisna četka

Standardna usisna četka: Usisna četka TriActive

Učinkovitost

Protok zraka (maks.): 43 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Ulazna snaga (maks.): 2000 W

Razina buke (Lc IEC): 76 dB

Usisna snaga (maks.): 450 W

Usisavač (maks.): 32 kPa

Iskoristivost

Ručka za nošenje: Prednji

Kaseta za čišćenje (Clean Comfort Cassette)

Spojnica cijevi: Gumb

Indikator napunjenosti vrećice za prašinu

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna lakirana dvodijelna

teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Plastika

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 7 m

Masa i dimenzije

Masa proizvoda: 5,7 kg

