

# PHILIPS

Dampfbügeleisen

Azur

40 g/Min. Dampfleist., 150 g  
Dampfstoß

SteamGlide Plus-Bügelsohle

2400 Watt

GC4411/32



## Leistung mit Präzision

### Optimale Dampfleistung und Gleitfähigkeit

Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Diese Bügeleisen mit SteamGlide-Bügelsohle erhalten Sie das Beste von beiden!

#### Müheloses Gleiten auf allen Stoffen

- Die SteamGlide-Bügelsohle ist die Premium-Bügelsohle von Philips

#### Bügeln mit Komfort

- 2400 W für konstant hohe Dampfleistung
- 150 g Dampfleistung glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten
- Ideale Kabellänge für maximale Reichweite

#### Auch für schwer erreichbare Stellen

- Die Dampfspitze sorgt selbst an schwer zu erreichenden Stellen für genügend Dampf

#### Sicheres Bügeln

- Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

#### Lange Lebensdauer

- Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung

# Besonderheiten

## SteamGlide-Bügelsohle



Die SteamGlide-Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für Ihr Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

## 2400 Watt



2400 W für konstant hohe Dampfleistung

## Dampfstoß von bis zu 150 g



Der Dampfstoß des Bügeleisens von 150 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

## Ideale Kabellänge



Mit dem extralangen Kabel (2,5 m) können Sie ganz sicher jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!

## Dampfspitze



Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze

in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.

## Tropf-Stopp-System



Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

## Doppelaktives Anti-Kalk-System



Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.

# Daten

## Schnelles und effektives Glätten

Bügelsohle: SteamGlide  
Konstante Dampfleistung: 40 g/Min.  
Dampfstoß: 150 g  
Vertikaldampf  
Variable Dampfeinstellungen  
Spray  
Dampfspitze  
Leistung: 2400 W  
Dampfausstoß

## Einfache Bedienung

Fassungsvermögen des Wasserbehälters:  
350 ml  
Befüllen und Entleeren des Wassertanks:  
Extra große Einfüllöffnung  
Tropf-Stopp  
Kabelaufwicklung: Kabelclip  
Länge des Netzkabels: 2,5 m  
Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Um  
360 Grad bewegliches Kabel

## Entkalkung

Geeignet für Leitungswasser  
Calc Clean-Lösung: Doppelaktives Calc Clean

## Technische Daten

Gewicht des Bügeleisens: 1,55 kg  
Produktabmessungen: 30,3 x 12 x 15,2 cm  
Spannung: 220 - 240 V

