

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare
Performer

Pompdruk max. 6,5 bar

Stoomstoot van max. 420g

Waterreservoircapaciteit van 1,8 l

met afneembaar waterreservoir



GC8735/80



Ultrasnel strijken met krachtige continue stoom

De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties
- De best glijdende en krasbestendige zoolplaat van Philips
- Bespaar energie met de ECO-modus
- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Extra gebruiksgemak

- Lichte stoomgenerator voor gemakkelijk gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Veilige, stevige draagvergrendeling
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing
- Krachtig strijken zonder lawaai
- Comfortabele SoftGrip-handgreep met ergonomische vorm



asimpleswitch.com

Kenmerken

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Lichtgewicht stoomgenerator



Dankzij revolutionaire ProVelocity-technologie zijn we erin geslaagd een krachtige stoomgenerator te maken die veel lichter is dan traditionele modellen. Dit betekent dat het apparaat stabiel op uw strijkplank staat en dat het dragen ervan ook veel gemakkelijker is.

Ergonomische, comfortabele handgreep



De ergonomisch gevormde SoftGrip-handgreep zorgt voor een veel comfortabeler gebruik van uw stoomgenerator. De bovenkant van het handvat is afgewerkt met een superzacht materiaal met een uniek patroon voor een betere grip. Door deze kenmerken wordt het vasthouden van uw strijkijzer veel aangenamer tijdens het gehele strijkwerk.

Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

SteamGlide Plus-zoolplaat



De duurzame SteamGlide PLUS-zoolplaat heeft een niet-klevende keramische afwerking. De zoolplaat is voorzien van een geïntegreerde titaniumoxide-laag die uiterst soepel glijdt.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen
Geen brandplekken
OptimalTEMP-technologie
ProVelocity-stoomgenerator
Smart Control-processor
Stille pomp

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min
Vermogen: 2600 W
Druk: Pompdruk max. 6,5 bar
Gebruiksklaar: 2 min.
Stoomstoot: Maximaal 420 g
On-demand stoom
Variabele stoomniveaus
Verticale stoom

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren

Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
Afnembaar waterreservoir
Lengte van de slang: 1,6 m
Netsnoerlengte: 1,8 m
Nauwkeurige stoomtip
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Beveiliging: automatische uitschakeling
Zachte handgreep
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband, Ja
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm
Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg
Afmetingen verpakking (b x h x d): 24,6 x 33,5 x 44,9 cm

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus
Verpakking van het product: 100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

