

PHILIPS

Saeco

Volautomatische
espressomachine

Exprelia

Geïntegreerde melkkan en
melkopschuimer

Roestvrij staal

In 5 stappen verstelbare molens

HD8856/01



Perfect, heet, schoon.

Dat is optimaal genieten van melkschuim

Het Saeco Exprelia-koffiezetapparaat bereidt al uw favoriete koffiespecialiteiten met één druk op de selectieknop. En dankzij de dubbele boiler is uw drankje in een oogwenk gereed.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Perfect melkschuim dankzij de geïntegreerde melkbeker
- Melkspecialiteiten zonder wachten dankzij een dubbele boiler
- Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

Bereid dranken naar uw smaak

- Uw favoriete koffie-instellingen opslaan
- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
- Extra crèmelaag en textuur

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
- Hygiënisch melk opschuimen dankzij geautomatiseerde dubbele reinigingsfunctie
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
- Geavanceerd ontwerp met roestvrijstalen afwerking

Kenmerken

Roestvrij staal



Het geavanceerde ontwerp van uw Saeco-espressomachine wordt gecompliceerd door de roestvrijstalen afwerking. Het roestvrij staal geeft een hoogwaardige uitstraling en maakt de Saeco de blikvanger in uw keuken, maar zorgt er ook voor dat uw machine langer meegaat.

100% keramische molens



Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffieboon voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

In 8 stappen verstelbare molens



Verschillende koffiemelanges vragen om verschillende maalinstellingen. De malingskorreligheid van deze espressomachine kan in 8 instellingen worden ingesteld, van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere koffie.

Slaat uw koffie-instellingen op



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

Afneembare zetgroep



Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding – vormt het hart van onze machines en verzorgt het automatische proces. Het zetsysteem is (afhankelijk van het model), gemakkelijk toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Beker met automatische dubbele reinigingsfunctie



Deze Saeco espressomachine beschikt over een volledig geautomatiseerde tweevoudige reinigingsfunctie voor de melkbeker. De tweevoudige reiniging bestaat uit twee onafhankelijke stoomcycli die uw melkbeker snel afspoelen na elke koffiedrank die u maakt,

zodat u altijd over vers opgeschuimde melk beschikt. Hygiënisch melk opschuimen was nog nooit zo gemakkelijk.

Automatisch reinigen en ontkalken



Het koffiedoorloopsysteem van deze espressomachine wordt automatisch met water gereinigd wanneer u de machine in- of uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van verse koffie met een heerlijke smaak. Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw espressomachine. Deze machine geeft niet alleen een signaal wanneer de machine moet worden ontkalkt, maar het automatische ontkalkingsproces start op uw machine en helpt u met duidelijke berichten op het scherm bij de verschillende stappen. Ontkalken was nog nooit zo eenvoudig!

Professionele dubbele boiler



Met 2 afzonderlijke verwarmingssystemen voor zowel de optimale koffie- als melkopschuimtemperatuur, bent u met deze Saeco volledig automatische espressomachine keer op keer gegarandeerd van professionele prestaties en snelheid. U kunt zo veel latte macchiato's en cappuccino's voorbereiden als u maar wilt, de een na de andere en elke precies zoals goed zoals de vorige zonder te wachten.

Specificaties

Technische specificaties

Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers

Aantal waterboilers: 1 boiler

Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)

Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele koffiebonen

Land van herkomst: Gemaakt in Italië, Ontworpen in Italië

Afneembare zetgroep

Vermogen: 1400 W

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Snoerlengte: 80 cm

Duurzaamheid

Automatische stand-byoptie

Perfecte espresso

Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing, SBS: aanpasbare crème

Service

1 jaar garantie

Meerdere dranken

Melkvarianties: Ingebouwde melkfunctie, Selectiefunctie voor de hoeveelheid melk, Verwijderbare melkbeker

Gebruiksvriendelijk

Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling van koffiedoorloopsysteem, Automatische spoeling van

melkdoorloopsysteem, Ontkalkingscyclus

Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor gemalen koffie, Aan de voorzijde toegang tot alle functies, Direct stoom (2 boilers), Afneembare zetgroep, Verwijderbaar waterreservoir

Gewicht en afmetingen

Maximale kophoogte: 150 mm

Gewicht van het product: 14,2 kg

Productafmetingen (l x b x h): 245 x 420 x 360 mm

Koffiebooncapaciteit: 300 gr

Capaciteit van koffierestenbakje: 11 porties

Capaciteit melkbeker: 0,5 L

Capaciteit waterreservoir: 1,5 L

