

# PHILIPS

Stoomgenerator

SpeedCare

Pompdruk max. 4,2 bar

Vast waterreservoir van 1,2 l

GC6611



## Sneller strijken met twee keer meer stoom\*\*

De Philips SpeedCare-stoomgenerator levert meer stoom dan een stoomstrijkijzer en helpt u sneller te strijken. Besteed minder lang aan het strijken dankzij de Philips SpeedCare-stoomgenerator en breng meer tijd met uw gezin door.

### Snel en krachtig strijken

- Pompdruk max. 4,2 bar
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Stoomstoot tot 120 g
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Compact en licht voor gemakkelijker opbergen

# Kenmerken

## Stoomklaar in 2 minuten



Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevoerd.

## Waterreservoir van 1,2 l



De SpeedCare-stoomgenerator heeft een waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het water niet steeds weer bij te vullen bij het verwerken van grote wassen. Dankzij de technologie is het ook mogelijk het waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten afkoelen.

## Triple Precision-voorkant



De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple

Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

## Niet-plakkende zoolplaat



Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle stoffen.

## Compact formaat en lichtgewicht



Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

## Smart Calc Clean-systeem



Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde functie voor ontkalken en reinigen, ter bescherming van uw strijkijzer met stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer

tien uur strijken middels geluid en een lampje van uw strijkijzer met stoomgenerator aan herinnerd om een Calc Clean-proces uit te voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze niet zelf hoeft te dragen. Na het reinigingsproces wordt het vuile water opgevangen in het reservoir. Uw strijkijzer met stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.

## Pompdruk max. 4,2 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

## Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opdraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

## Stoomstoot tot 120 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

# Specificaties

## Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater  
Calc-Clean-oplossing: Smart Calc-Clean  
Calc-Clean-herinnering  
Gefilterd water aanbevolen

## Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 1200 ml  
Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening  
Elk moment bij te vullen  
Opwarmtijd: 2 min.  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):

Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)  
Lengte van de slang: 1,6 m  
Netsnoerlengte: 1,8 m

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Verticaal stomen  
Druk: Pompdruk max. 4,2 bar  
Vermogen: 2400 W  
Continue stoomproductie: 95 g/min  
Stoomstoot: 120 g

## Gewicht en afmetingen

Afmetingen verpakking (b x h x d): 26,4 x 30,3 x 40,4 cm  
Productafmetingen (b x h x d): 19,8 x 21,7 x 34,6 cm  
Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 2,6 kg

## Service

2 jaar wereldwijde garantie

