

# PHILIPS

Ferro a vapor

Azur Performer

Vapor 45 g/min.; jacto de vapor  
180 g

Base SteamGlide Plus

Anticalcário

1400 Watts

GC3820/30



## Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

Com sistema de limpeza de calcário fácil

O ferro a vapor da Philips Azur Performer combina um desempenho potente com facilidade de utilização. Com a libertação rápida de calcário para uma descalcificação fácil, o controlo de vapor automático e a base SteamGlide Plus, o ferro irá proporcionar um vapor mais duradouro para resultados otimizados.

### Desempenho rápido e potente

- 2400 W para um aquecimento rápido
- Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
- Jacto de vapor até 180 g

### Desliza facilmente em todos os tecidos

- SteamGlide Plus: combinação perfeita entre deslizar e alisar

### Engomar confortável

- Ponta de precisão tripla para controlo e visibilidade perfeitos
- Controlo de vapor automático para o vapor certo para cada peça de roupa
- O peso ideal para um manuseamento mais fácil sobre as suas peças de roupa

### Engomar seguro

- O ferro desliga-se automaticamente quando não estiver a ser utilizado
- Libertação rápida de calcário para remover o calcário do vaporizador

# Destaque

## 2400 W para um aquecimento rápido



2400 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

## Vapor de até 45 g/min.



A saída de vapor contínuo até 45 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

## Jacto de vapor até 180 g



O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

## Base SteamGlide Plus



Para obter os melhores resultados, precisa de uma base que proporcione o equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar. Isto é proporcionado pela SteamGlide Plus com a sua zona para deslizar facilmente e a sua zona para alisar com perfeição.

## Controlo de vapor automático



O controlo de vapor automático elimina a preocupação com a selecção da quantidade de vapor de que necessita. Basta seleccionar a temperatura para as peças de roupa que está a engomar e já está.

## Ponta de precisão tripla



A ponta deste ferro Philips é precisa em 3 vertentes: tem uma ponta em bico, uma ranhura para botões e um design elegante da

ponta. A ponta de precisão tripla permite-lhe alcançar mesmo as áreas mais complicadas, por exemplo, à volta dos botões ou entre as pregas.

## Peso ideal



O ferro tem o peso ideal para ser deslocado facilmente sobre qualquer peça de roupa, tornando o engomar menos trabalhoso e facilitando a colocação constante do ferro na tábua e novamente no seu descanso.

## Desactivação automática



O ferro desliga-se automaticamente quando não estiver a ser utilizado. Se for deixado sobre o seu descanso, este desligar-se-á após 8 minutos. Se for deixado sobre base ou pousado sobre a parte lateral, este demora apenas 30 segundos a desligar-se.

## Libertação rápida de calcário

A libertação rápida de calcário é a forma mais fácil de remover calcário do ferro e garante um vapor potente e consistente durante vários anos.

# Especificações

## Remoção de vincos rápida e potente

Base: SteamGlide Plus

Saída contínua de vapor: 45 g/min

Jacto de vapor: 180 g

Vapor vertical

Borrifador

Potência: 2400 W

## Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água: 320 ml

Enchimento e esvaziamento de água: Tapa de abertura lateral

Sistema antipingos

Pega suave

Desactivação automática de segurança

Compartimento do fio: Mola para o fio

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

## Sustentabilidade

Definição ECO: 20% de redução do consumo de energia

## Gestão do calcário

Libertação rápida de calcário

## Acessórios

Copo de enchimento

