

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Ultimate

99,9 % odstranjenega prahu

900 W

4 l



FC8956/09



Popolna zmogljivost za globlje čiščenje.

LED-tehnologija TriActive razkriva prah

Inovativni Philips Performer Ultimate je naš najnaprednejši sesalnik z vrečko.

Napredno globoko čiščenje

- Intuitiven digitalni zaslon za optimalno delovanje
- Vgrajena nastavka za hitro in temeljito čiščenje
- Ročaj z daljinskim upravljalnikom ErgoGrip z vgrajenimi upravljalnimi gumbi
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
- 30 % recikliranih plastičnih materialov

Protialergijsko delovanje

- Protialergijski filter zadrži > 99,9 % delcev, s potrdilom ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Optimalna zmogljivost

- Tehnologija AirflowMax za močno sesanje
- Samodejni vklop in izklop zagotavlja, da je sesanje vklopljeno samo, ko ga potrebujete
- CarpetClean za učinkovito čiščenje mehkih tal
- TriActive LED za globoko čiščenje

Neverjetni rezultati



Značilnosti

Intuitiven digitalni zaslon



Na intuitivnem digitalnem zaslonu so prikazane pomembne informacije za optimalno delovanje sesalnika: 4 nastavitve čiščenja, indikator napolnjenosti vrečke ter indikator samodejnega vklopa in izklopa.

Vgrajena nastavka



Vgrajena nastavka: – ozki nastavek, ki seže v reže in je odličen vzdolž robov podstavkov in na težko dostopnih mestih; – nastavek za oblazinjeno pohištvo z majhno, plosko glavo in veliko močjo sesanja, odličen za površine iz tkanin.

Ročaj z daljinskim upravljalnikom



Daljinski upravljalnik je ergonomsko zasnovan, tako da so nastavitve moči tik ob vaši roki in lahko enostavno preklapljate med nastavitvami za različna mesta in vrste površin za učinkovitejše sesanje. Prednost daljinskega

upravljalnika je tudi, da vam ni treba segati do glavne enote, zato je sesanje lažje kot kadar koli dostej, vodenje pa neovirano.

Mehka krtača je vedno pri roki



Nastavek s ščetko za čiščenje je vgrajen v ročaj in je tako vedno pri roki za čiščenje pohištva, ravnih in tekstilnih površin.

Protialergijski filter



Ta sesalnik je kot protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Iz izpušnega zraka odstranjeni do 99,95 % alergenov iz mačje in pasje dlake, pršice in cvetni prah za domače okolje brez alergenov.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka s-bag® z izjemno dolgo življenjsko dobo zagotavlja optimalno sesanje. Ta vrečka za prah zagotavlja izjemno moč sesanja med svojo celotno svojo življenjsko dobo.

Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovostna in nesprijemljiva sintetična vrečka za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Samodejni vklop in izklop



Inteligentna funkcija vklopa in izklopa samodejno vklopi sesalnik, ko je v uporabi, in ga izklopi, ko ni



5-letna garancija

Petletna garancija za motor. Registrirajte se na philips.com/welcome v 3 mesecih od nakupa in prejeli boste brezplačno 5-letno garancijo za motor!

Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 900 W

Pretok zraka (najv.): 35 l/s

Vhodna moč (IEC): 750 W

Glasnost: 75 dB

Moč sesanja (najvišja): 220 W

Vakuum (najv.): 15 kPa

Uporabnost

Območje delovanja: 11 m

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P

Vrsta kolesc: Gumijasta

Cevni spoj: SmartLock

Regulator moči: Daljinski upravljalnik

Digitalni indikator polne vrečke

Zasnova

Barva: Bakreno siva

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 4 L

Izhodni filter: Protialergijski filter

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Vgrajena krtača, Mala krtača

Dodatni nastavek: Nastavek za čiščenje preprog

Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik ErgoGrip

Standardni nastavek: Nastavek TriActive LED

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 75 % recikliranih materialov

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 475 x 300 x 280 mm

Teža izdelka: 6,2 kg

