

PHILIPS

Machines espresso
entièrement automatiques

Series 5000

5 boissons

Carafe à lait intégrée

Noir laqué

AquaClean

EP5360



5 spécialités de café à partir de grains de café frais

Savourez des boissons crémeuses préparées avec du lait frais et du café en grains, telles que des cappuccinos et latte macchiatos, à la simple pression d'un bouton. L'intensité, la température et le volume sont personnalisables pour toutes les boissons, même l'espresso, le café classique et l'americano.

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean
- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal
- Un café à la température idéale grâce à notre Thermobloc

Une variété de cafés personnalisés

- Volume réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur
- Mousse de lait onctueuse grâce à la carafe du mousser à lait
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur
- Savourez 5 cafés différents dont un cappuccino, en toute simplicité

Points forts

Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café entièrement automatique : il doit être nettoyé régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur 100 % céramique est extrêmement résistant et vous permet de savourer au moins 20 000 tasses de café aromatique fraîchement préparé.

Personnalisez vos cafés



Cette machine entièrement automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Technologie Latte Perfetto



Chaque café préparé sera recouvert d'une mousse de lait onctueuse qui ravira vos papilles. La carafe à lait fait mousser le lait à deux reprises, puis verse sans éclabousser une couche de mousse crémeuse dans votre tasse, le tout à une température idéale. La carafe peut également être mise au réfrigérateur, pour une hygiène irréprochable.

Préservez l'arôme des grains



Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

Quick Milk Clean



Pratique, la fonction exclusive de nettoyage rapide de la carafe vous permet de rincer soigneusement la carafe à lait après chaque utilisation.

Thermobloc



La chaudière Thermobloc vous garantit un café et un cappuccino toujours à la bonne température. Le secret réside dans son corps léger en aluminium et acier inoxydable, capable d'atteindre une température élevée rapidement.

Fonction MÉMO



Vous obtiendrez une tasse de café toujours préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo. Elle vous permet de régler et d'enregistrer la longueur de votre café ou de votre cappuccino. Ainsi, votre machine sait exactement comment vous préparer un café ou un cappuccino à votre goût.

Filtre AquaClean



En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean

Type de carafe: Carafe standard

Solution « lait »: Carafe à lait intégrée, Quick Milk Clean

Interface utilisateur: Afficheur simple

Spécificités techniques

Capacité de la carafe à lait: 0,5 l

Capacité du bac à marcs: 15 marcs de café

Fréquence: 50 Hz

Hauteur de tasse max.: 150 millimètre

Tension: 230 volt

Couleur et finitions: Noir laqué

Longueur du cordon: > 100 cm

Bac à marcs: Accès en façade

Réservoir d'eau: Accès par le haut

Poids du produit: 7,2 kg

Dimensions du produit:

221 x 340 x 430 millimètre

Capacité du bac à grains: 250 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l

Personnalisation

Réglages d'intensité du café: 5

Réglages du broyeur: 5

Sélecteur d'intensité préalable: Non

Profils utilisateur: 1

Réglages de température: 3

Longueur du café et du lait: Réglable

Variété

Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café, Mousse de lait, Latte Macchiato, Café américain

Option café moulu

Double tasse

Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

Rinçage automatique et détartrage guidé

Interrupteur marche/arrêt

Chaudière à chauffe rapide

Groupe café amovible

Gusto Perfetto

