

PHILIPS

WardrobeCare

GC9920



Frischer Wind für Ihre Kleidung

Integriertes Bügeleisen mit Dampf- und Auffrischfunktion

Das Kleidungspflegesystem von Philips ist eine ganz spezielle Kombination aus Bügeleisen, Dampfeinheit und Auffrischfunktion plus innovativem Bügelbrett. Mit ihrer Hilfe können Sie Ihre Garderobe wunderbar in Form halten und dabei auch noch Zeit und Geld sparen!

Ein ultimatives Bügelerlebnis

- Hochdruck-Dampfbügeleisen
- Beheiztes Bügelbrett (feuerfester Bez.)
- Die Blasfunktion verhindert Bügelspuren
- Die Saugfunktion fixiert die Kleidungsstücke, sodass keine Falten entstehen.

Faltenfreie Hemden - schnell und einfach

- Einzigartiges Bügelbrett mit Spezialform für Hemden

Empfindliche Kleidungsstücke bleiben perfekt in Form

- Hochdruck-Dampfeinheit mit Bügelbrett in Vertikalposition

Zum Auffr. von Jacketts/Pullovern; weniger Reinigungskosten

- Automatischer Auffrischmodus erzeugt Luftstrom z. Auslüften d. Kleidungsstücke

Einfaches Entkalken

- Vollautomatisches Entkalken Ihrer Bügelstation

Besonderheiten

Hochdruck-Dampfbügeleisen



Das mit Hochdruck arbeitende Dampfbügeleisen bringt den Dampf garantiert tief in die Gewebefasern, sodass sich Falten gründlich und schneller ausbügeln lassen.

Beheiztes Bügelbrett (feuerfester Bez.)

Das große, beheizte Bügelbrett macht Bügeln einfacher und bequemer. Der feuerfeste Bezug ist hitzebeständig, sodass Sie das heiße Bügeleisen abstellen können, ohne dass der Bezug versengt wird. Das schont auch Ihre Handgelenke, da Sie das Bügeleisen nicht immer wieder aufrecht abstellen müssen.

Bügelbrett mit Spezialform für Hemden



Ein Ende des Bügelbretts ist speziell geformt, sodass sich Hemden schnell und einfach bügeln lassen.

Hochdruck-Dampfeinheit



Mithilfe der leistungsstarken Dampfeinheit und des senkrecht gestellten Bügelbretts können Sie empfindliche Gewebe entknittern, ohne sie zu beschädigen.

Auffrischfunktion



Vom Bügelbrett aufsteigende erwärmte Luft frischt Ihre Kleidungsstücke auf, sodass Sie sie weniger oft zum Reinigen bringen müssen.

Automatische Calc-Clean-Funktion



Die automatische Calc-Clean-Funktion entkalkt Ihre Bügelstation ganz automatisch. Sobald es an der Zeit ist, das System zu reinigen, wird automatisch ein zweiminütiger Entkalkungsvorgang gestartet – und Sie müssen nur noch den abnehmbaren Auffangbehälter leeren. So bleibt Ihre Bügelstation so neu und leistungsstark wie am ersten Tag.

Daten

Bügeln mit Komfort

Zusätzlicher Komfort: Variable Höheneinstellung, Bügeln im Stehen oder Sitzen

Anti-Kalk-System: Automatische Calc-Clean-Funktion

Sichere Verwendung: Automatisches Ausschalten bei längerem Stillstand

Geeignet für Leitungswasser

Fassungsvermögen des Wassertanks: 2500 ml

Glätten

Gleichmäßiger Dampfausstoß

Dampfdruck: Bis zu 4,5 Bar

auch für schwer erreichbare Stellen: Aktive Dampfspitze

Bedienungsfreundlich

Steuerung: Blasfunktion, Kondensationsmanagement, Anzeige zum Entleeren des Auffangbehälters, Saugfunktion, Bügeltemperatur-Bereitschaftsanzeige, Anzeige "Wassertank leer"

Einfach aufzubauen und zu verstauen:

Automatische Kabelaufwicklung, Praktische Aufbewahrungsfächer, Griff und Räder

Ergonomie: Bügeleisen und Dampfeinheit mit geringem Gewicht

auch für schwer erreichbare Stellen:

Dampfspitze

Sichere Verwendung: Sicherheitsabschaltung

Wassertank: Kristallklar, Abnehmbar

Service

2 Jahre Garantie

Technische Daten

Frequenz: 50 – 60

Leistung: 2400

Spannung: 220–240

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 20

