



Saeco Intelia Evo Machine espresso Super Automatique

- Mousseur à lait automatique
- Gris perle
- Broyeur réglable sur 5 niveaux

HD8881/09



Espresso et mousse de lait à la simple pression d'un bouton

Avec le cappuccinatore unique de Saeco

Préparez un espresso et des spécialités à base de mousse de lait en toute simplicité

Une technologie sophistiquée pour un café parfait

- Un café à la richesse personnalisée grâce aux 5 réglages du broyeur
- Broyeur 100 % céramique, pour un maximum d'arômes
- Une mousse veloutée à la pression d'un bouton avec le mousseur à lait automatique

Le confort au cœur de l'expérience

- Le groupe café amovible se nettoie en un clin d'œil

Une variété de cafés personnalisés

- Sélectionnez et enregistrez votre niveau d'intensité préféré

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Points forts

Broyeur réglable sur 5 niveaux



La finesse de la mouture vous donnera entière satisfaction. Différents types de café nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine offre cinq niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café léger.

Broyeur 100 % céramique



Le broyeur robuste et 100 % céramique garantit des moments de plaisir café année après année. La céramique permet d'obtenir une mouture à la finesse idéale, permettant à l'eau de s'écouler avec régularité, afin d'extraire la quintessence des grains. Et, contrairement aux broyeurs classiques, la céramique évite que le café ne chauffe et n'acquière un goût de brûlé.

Groupe café amovible



Efficacité et simplicité d'utilisation étaient les mots d'ordre de Saeco lors de la conception de son

premier groupe café, il y a de cela 30 ans. Encore aujourd'hui, ce groupe café reste un exemple de technologie inspirée et audacieuse. Comme toujours, il est on ne peut plus simple à nettoyer : retirez-le et lavez-le sous l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis réinsérez-le tout aussi facilement.

Fonction mémo



Une fois que vous avez trouvé l'intensité qui vous convient parmi les 5 réglages proposés, vous pouvez l'enregistrer facilement au moyen de la fonction mémo, tout comme la longueur et la température. Dès lors, chaque tasse sera exactement à votre goût. Contrairement à votre barista, sa mémoire est infailible.

Mousseur à lait automatique



Le mousseur à lait automatique est idéal pour couronner votre café de mousse à la simple pression d'un bouton. Il ne lui faut que quelques secondes pour recouvrir votre café d'une couche de mousse de lait veloutée, à la texture on ne peut plus fine. Le nec plus ultra pour tous les amateurs de cappuccinos.

Caractéristiques

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 850 W

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Idéal pour: Café en grains, café moulu
- Type de chaudière: Chaudière à chauffe rapide
- Fonctions spéciales: Broyeur en céramique, Mousseur à lait manuel pannarello, Option vapeur, Pré-infusion, Broyeur intégré, Option Eau chaude
- Personnalisation de la boisson: Intensité du café réglable, Température réglable, Volume de tasse réglable
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Mise en veille automatique
- Facile à nettoyer et à entretenir: Cycle de détartrage automatique, Groupe café amovible, Cycle de rinçage automatique
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato

Finition

- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique et finitions chromées

Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie

Entretien

- Deux ans de garantie

Facile à utiliser

- Utilisation: Option filtre à eau

Poids et dimensions

- Poids du produit: 8,9 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 256 x 440 x 340 millimètre

Caractéristiques

- Cappuccinatore

Design

- Couleur: Argent nacré / noir

Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 15 bar
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Capacité du bac à marcs: 10 marcs de café
- Hauteur de tasse max.: 130 millimètre
- Chaudières: 1
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l