

PHILIPS

Stoomgenerator

SpeedCare

Pompdruk max. 4 bar

Vast waterreservoir van 1,2 l



GC6602/20



Sneller strijken met twee keer meer stoom**

De Philips SpeedCare-stoomgenerator levert meer stoom dan een stoomstrijkijzer en helpt u sneller te strijken. Besteed minder lang aan het strijken dankzij de Philips SpeedCare-stoomgenerator en breng meer tijd met uw gezin door.

Snel en krachtig strijken

- Pompdruk max. 4 bar
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag
- Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Compact en licht voor gemakkelijker opbergen
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje

Kenmerken

Stoomklaar in 2 minuten

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Waterreservoir van 1,2 l

De SpeedCare-stoomgenerator heeft een waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het water niet steeds weer bij te vullen bij het verwerken van grote wassen. Dankzij de technologie is het ook mogelijk het waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten afkoelen.

Triple Precision-voorkant

De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

Niet-plakkende zoolplaat

Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle stoffen.

Pompdruk max. 4 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Compact formaat en lichtgewicht

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

Smart Calc Clean-systeem

Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde functie voor ontkalken en reinigen, ter bescherming van uw stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer tien uur strijken middels geluid en een lampje van uw stoomgenerator aan herinnerd om een Calc Clean-proces uit voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze niet zelf hoeft te dragen. Na het reinigingsproces wordt het vuile water opgevangen in het reservoir. Uw stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing: Smart Calc-Clean
Calc-Clean-herinnering
Gefilterd water aanbevolen

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 1200 ml
Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
Elk moment bij te vullen
Opwarmtijd: 2 min.
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):
Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
Lengte van de slang: 1,6 m
Netsnoerlengte: 1,8 m

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Verticaal stomen
Druk: Pompdruk max. 4 bar
Vermogen: 2400 W
Continue stoomproductie: 90 g/min

Gewicht en afmetingen

Afmetingen verpakking (b x h x d): 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
Productafmetingen (b x h x d): 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 2,6 kg

Service

2 jaar wereldwijde garantie

