

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

Marathon

2000 W

350 W emiş gücü

HEPA 13 yıkanabilir filtre



FC9210/01



Profesyonel temizlik

Tükenmeyen yüksek temizleme gücü

Philips'in yeni Siklon Filtre teknolojisi sayesinde, torbasız Marathon elektrikli süpürge tükenmeyen bir emiş gücü sağlar. Verimli tasarımı ve 2000 W motoru ile sınıfının en yüksek emiş gücüne sahip olan, piyasadaki en sessiz torbasız süpürge.

Her seferinde mükemmel temizlik

- Maks. 350 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor
- Uzun ömürlü emiş gücü için yüksek performanslı siklon filtre

Son derece etkili antialerjik sistem

- HEPA AirSeal ve HEPA 13 yıkanabilir filtre

Mobilyaların çevresinde bile kolay temizlik

- Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

Kolay temizleme için son derece geniş erişim alanı

- Daha az zahmetle daha çok temizlik

Filtre temizleme sistemi

- Filtreyi manuel temizleme

Özellikler

Güçlü ve sessiz motor

Marathon'un 2000 Watt'lık güçlü motoru oldukça yüksek maksimum emiş gücünü üretir. Üstün tasarımı sayesinde son derece sessiz çalışır.

HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre



Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.

TriActive başlık



TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

Teknik Özellikler

Tasarım

Renk: Siyah

Filtreleme

Boşaltma filtresi: Ultra Temiz Hava HEPA 13 yıkanabilir filtre

HEPA AirSeal

Toz kapasitesi: 2 l

Başlıklar ve aksesuarlar

Aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık

Aksesuar saklama: Tutma kolu üzerinde

Standart başlık: TriActive başlık

Performance

Hava akımı (maks.): 40 l/s

Giriş gücü (IEC): 1800 W

Giriş gücü (maks.): 2000 W

Gürültü seviyesi (Lc IEC): 76 dB

Emiş gücü (maksimum): 350 W

Vakum (maks.): 30 kPa

Kullanım

Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Boru bağlantısı: Düğme

Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Boru tipi: Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru

Tekerlek tipi: Lastik

Çalışma yarıçapı: 10 m

Kordon uzunluğu: 7 m

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 7,2 kg

