

PHILIPS

Aurutriikraud

PowerLife

Auruvoog 40 g/min; 130 g
auruvoog

SteamGlide-tald

Autom. väljalülit. +
kattlakivieemaldus

2400 W



GC2960/50



Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks SteamGlide'i tallaga

Iga päev suurepärase tulemuste saamiseks vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga praktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega.

Eemaldab kergesti kortsud

- Pidev auruvoog kuni 40 g/min
- 130 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud
- Vertikaalne aur rippumatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks

Suur jõudlus

- 2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Pikk tööiga

- Kattlakivi eemal. liugur, mille abil saate kattlakivi hõlpsalt triikrauast välja
- Kattlakivi tablett purustab kattlakivi nii, et saate selle hõlpsasti minema uhta

Triigib ohutult

- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Esiletõstetud tooted

2400 vatti

**2400 W
max**

2400 vatti võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Auruvoog kuni 40 g/min



Philipsi aurutriikraua pidev, kuni 40 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 130 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

SteamGlide-tald



SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Kattlakivi eemaldamise liugur



See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja kattlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud kattlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama kattlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Kattlakivi purustamise tablett

**Calc
buster
pill**

Ajapikku tekib teie triikrauda kattlakivi. Selle tableti abil lagundate kattlakivi osadeks ning saate kattlakivi oma triikrauast kerge vaevaga eemaldada. Kattlakivieemaldust tuleb teha kord kuus.

Automaatne väljalülitumine

**Safety
auto
off**

Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on jäetud tallale või külili, kulub triikraua väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.

Spetsifikatsioon

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Tald: SteamGlide

Vertikaalne aur

Muudetavad auruseaded

Piserdamine

Mugavaks triikimiseks

Juhtme pikkus: 1,8 m

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Tilgalukk

Automaatne väljalülitumine

Juhtmekinniti (pöörlev): 360° pöörlev

juhtmekinniti

Eriti stabiilne: Kummipuhver

Toitejuhtme pikkus: 1,8 m väljaspool Euroopat,

1,9 m Euroopas

Katlakivi eemaldamine

Võib kasutada kraanivett

Katlakivi eemaldamise lahus: Double Active

katlakivi eemaldamise süsteem

Tehnilised andmed

Võimsus (üleilmne): 2400 W

Pinge: 220-240 V

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed: 29,5 x 11,6 x 19,5

Toote kaal: 1,2 kg

Kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: Kuni 40 g/min

Võimas auruvoog: kuni 130 g/min

